

**Раскручу
на любой
движ!**



**Портативный блендер
КТ-3508**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство блендера.....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание	11
Уход и хранение.....	12
Устранение неполадок	12
Технические характеристики	14
Меры предосторожности.....	15
Другие товары Kitfort.....	18

Общие сведения

Портативный блендер КТ-3508 — оптимальное устройство для любителей свежих коктейлей и смузи. С его помощью в любом месте: на работе, в спортивном зале, в машине, на отдыхе, на пикнике, во время прогулки — у вас есть возможность приготовить здоровый и вкусный коктейль. Для этого нужно заполнить ингредиентами стакан и включить блендер. Прибор компактный и не займет много места в спортивной сумке или рюкзаке.

КТ-3508 работает от аккумулятора и заряжается с помощью шнура micro USB. Он незаменимый помощник для приготовления смузи, милкшейков, домашнего детского питания, протеиновых и детокс-коктейлей, супов-пюре и множества других блюд. Перед смешиванием все ингредиенты необходимо порезать на кусочки. Для более эффективной работы блендера рекомендуется смешивать твердые ингредиенты с небольшим количеством жидкости.

Не всегда есть время и возможность приготовить свежий смузи или вкусный полезный коктейль. Стационарный блендер с собой не возьмешь, а уже приготовленный напиток с собой не рекомендуется брать, так как он быстро теряет вкус и полезные свойства. Портативный блендер КТ-3508 решает все эти проблемы, поскольку работает от аккумулятора.

Комплектация

1. Бутылка — 1 шт.
2. Моторный блок с уплотнительным кольцом — 1 шт.
3. Шнур micro USB — 1 шт.
4. Шнурок для переноски — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство блендера



Два световых индикатора располагаются внутри моторного блока, который выполнен из полупрозрачного пластика. Чтобы прибором было удобно пользоваться, индикаторы расположены с двух сторон — независимо от того, какой стороной к вам стоит прибор, вы увидите свет индикатора.

Устройство запускается двойным нажатием на кнопку «Старт/Стоп». Это предотвращает случайное включение блендера в сумке. Во время работы прибора световые индикаторы непрерывно горят синим.

Блендер не включится без бутылки или с неправильно закрученным моторным блоком. В этом случае после двойного нажатия на кнопку «Старт/Стоп» индикаторы 3 раза мигают красным. При закручивании бутылка торцом нажимает на микропереключатель безопасности, находящийся в углублении под уплотнительным кольцом на моторном блоке. Когда моторный блок плотно закручен, индикаторы с двух сторон моторного блока мигают синим три раза.

Внимание! Не нажимайте на переключатель безопасности (кнопка под уплотнительным кольцом), когда моторный блок не установлен на бутылку, во избежание получения травмы!



Внимание! Закручивайте моторный блок до упора, чтобы избежать пролива содержимого бутылки.

Блендер комплектуется **шнуром micro USB** для зарядки. **Разъем для зарядки** закрывается **силиконовой заглушкой**, чтобы предотвратить попадание пыли и влаги в разъем.

Благодаря полупрозрачной бутылке можно наблюдать за процессом смешивания и степенью готовности содержимого.

У ножей в блендерах острота лезвий отличается от остроты лезвий бритв и кухонных ножей. В блендере ножи рубят продукты, а не разрезают. Измельчение продукта в блендерах происходит из-за большой скорости вращения ножей и тупой кромки лезвия. Поэтому ножи блендера не должны быть заточены до остроты кухонных ножей и бритвы — это не повлияет на эффективность смешивания или измельчения. На эффективность работы блендера влияет форма ножей, их расположение в бутылке, скорость вращения, а также форма бутылки.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Перед первым использованием вымойте бутылку в теплой воде с использованием мягкой губки и средства для мытья посуды. Моторный блок и лезвия ножа протрите сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Протирайте лезвия осторожно, чтобы не поцарапаться. Не допускайте попадания жидкости в моторный блок, в разъем для зарядки и на кнопку включения. Не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости.

Зарядка аккумулятора

Зарядка осуществляется с помощью шнура micro USB. Откройте силиконовую заглушку и установите шнур для зарядки в разъем. Вы можете использовать другой комплектный шнур USB, если он рассчитан на ток 1 А и имеет такой же разъем. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: =5 В, 1 А. Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбук, пауэрбанк и др.

Когда аккумулятор заряжается, индикаторы горят красным цветом. При полном заряде индикаторы будут непрерывно гореть синим цветом, пока прибор подсоединен к источнику питания. Во время зарядки аккумулятора кнопка включения автоматически блокируется. Воспользоваться блендером можно будет, отключив его от источника питания.

По окончании зарядки отсоедините шнур USB от источника питания, а затем от блендера и закройте разъем для зарядки заглушкой.

Обычное время зарядки аккумулятора составляет 2–3 часа. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности. Перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Храните устройство при температуре от 5 до 40 °С. Если блендер не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые 3 месяца, чтобы предотвратить снижение емкости аккумулятора. Рекомендуется хранить устройство наполовину заряженным. Для этого сначала полностью разрядите блендер, затем зарядите примерно 1–1,5 часа. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня и испортиться.

Подготовка продуктов

Вывойте ингредиенты и нарежьте их небольшими кубиками размером примерно 1,5 × 1,5 × 1,5 см. Продукты с толстой кожурой или твердой оболочкой предварительно очистите. Из фруктов и овощей извлеките косточки перед измельчением.

Внимание! Температура продуктов не должна превышать 40 °С, чтобы не повредить прибор.

Использование

1. Загрузите продукты в бутылку и добавьте жидкость, например, воду или молоко. Не заполняйте бутылку больше чем на 340 мл. Нельзя наполнять весь объем бутылки, поскольку моторный блок погружается в бутылку и занимает часть объема. Нож не должен касаться ингредиентов (кроме жидкости), иначе блендер может не запуститься, либо при раскручивании ножа на малой скорости на него может нанизаться кусок продукта, что приведет к застреванию ножа.
2. Установите моторный блок на бутылку, для этого закрутите его по часовой стрелке до упора. При правильно установленном моторном блоке индикаторы с двух сторон моторного блока замигают синим три раза. В блендере предусмотрен переключатель безопасности, поэтому устройство не включится, пока моторный блок не закручен. В этом случае при попытке включить прибор индикаторы замигают три раза красным цветом.



Внимание! Не нажимайте на переключатель безопасности (кнопка под уплотнительным кольцом), когда моторный блок не установлен на бутылку, во избежание получения травмы! Когда прибор собран корректно, торец бутылки нажимает на переключатель безопасности.

Внимание! Закручивайте моторный блок до упора, чтобы избежать пролива содержимого бутылки. Следите, чтобы уплотнительное кольцо было правильно установлено на внутренней стороне моторного блока (в месте соединения бутылки и моторного блока). Поправляйте уплотнительное кольцо осторожно, чтобы не задеть переключатель безопасности и случайно не включить прибор во избежание получения травмы!

3. Нажмите два раза на кнопку «Старт/Стоп» и после начала вращения ножа переверните блендер. Не включайте уже перевернутый блендер, так как может возникнуть перегрузка. Во время работы прибора индикаторы непрерывно горят синим. Для более равномерного смешивания можно встряхнуть продукты в блендере. В некоторых случаях надо постоянно встряхивать продукты, как в шейкере, для лучшего приготовления.

Примечания.

В блендере предусмотрена защита от перегрузки: если происходит застревание ножа из-за слишком большого количества продуктов, прибор автоматически отключается. Удалите часть продуктов из бутылки и аккуратно очистите нож, чтобы не пораниться, а затем снова запустите прибор.

Один цикл работы блендера составляет 40 секунд. После этого устройство автоматически выключится. После каждого цикла рекомендуется делать перерыв 2 минуты, а после четырех циклов работы — перерыв на 15–20 минут для уменьшения нагрузки на двигатель, что продлит срок службы прибора.

4. Во время работы в любой момент можно остановить работу прибора однократным нажатием на кнопку «Старт/Стоп». Если вы не добились нужной консистенции, запустите блендер повторно.

Примечания.

Перед тем как снять моторный блок с бутылки, переверните блендер обратно (моторным блоком вверх), чтобы не разлить получившуюся смесь.

Полной зарядки аккумулятора хватает примерно на 4–7 циклов по 40 секунд. В зависимости от содержимого бутылки и нагрузки на мотор время цикла может быть меньше, а также может измениться количество циклов.

Если при нажатии на кнопку «Старт/Стоп» блендер не включается, а индикаторы мигают красным в течение 5 секунд, это

значит, что блендер разряжен.

Внимание! Не помещайте прибор в холодильник.

Внимание! Следите, чтобы приготовленная смесь, жидкости и частички продуктов не попадали в моторный блок, разъем для зарядки и на кнопку «Старт/Стоп».

Советы

Для облегчения перемешивания и измельчения ингредиентов к ним необходимо добавить некоторое количество жидкости (смотрите раздел «Особенности смешивания в блендере и его отличие от измельчителя»).

Не кладите целые овощи и фрукты в бутылку. Крупные ингредиенты порежьте на кусочки не более $1,5 \times 1,5 \times 1,5$ см. При измельчении твердых и жестких ингредиентов вместе с жидкостью куски продуктов могут скопиться в центре бутылки, не попадая на нож. В этом случае снимите моторный блок и равномерно распределите продукты в бутылке.

После выключения блендера всегда дожидайтесь полной остановки ножа. Не снимайте моторный блок во время работы устройства.

Не кладите в бутылку ингредиенты, которые могут вызвать повреждение блендера: фрукты и овощи с твердыми косточками, кости, большие куски твердых продуктов, слишком твердые продукты, замороженные продукты, горячие продукты, горячие жидкости и т.д.

Не включайте блендер с пустой бутылкой.

Для получения более однородной консистенции содержимое блендера рекомендуется периодически встряхивать во время работы.

Всегда оставляйте свободное место в бутылке для процесса смешивания. Также часть места в бутылке занимает моторный блок, поэтому нельзя закладывать ингредиентов больше 340 мл, иначе содержимое может пролиться при установке моторного блока.

Один цикл работы блендера составляет 40 секунд. Для смешивания фруктов и овощей обычно одного цикла не хватает, поэтому рекомендуется повторный цикл смешивания.

При добавлении сахара в напиток, учитывайте, что он плохо растворяется в холодных напитках, даже при хорошем смешивании как в блендере.

Не заливайте в бутылку жидкость с температурой выше 40°C . В противном случае бутылка может треснуть.

Не рекомендуется смешивать ингредиенты объемом менее 50 мл. В зависимости от типа продуктов минимальный объем ингредиентов может быть больше.

Так как уровень заряда в блендере невозможно оценить, старайтесь всегда заряжать блендер после использования.



Особенности смешивания в блендере и его отличие от измельчителя

Измельчитель рубит (измельчает) продукты на кусочки. Блендер может измельчить продукты на очень мелкие кусочки, фактически в пюре. Это обусловлено разницей в конструкции этих приборов.

У измельчителя несколько ножей, они расположены по всей высоте чаши. Поскольку нож измельчителя вращается медленнее, получается не пюре, а рубленые кусочки. Степень измельчения определяется временем измельчения.

У блендера всего один нож. Чтобы измельчить полную бутылку продуктов, должна быть вертикальная циркуляция содержимого. Тогда ингредиенты, перемешиваясь, будут постепенно подаваться к ножу и равномерно измельчаться. Если циркуляции в бутылке нет, то продукты будут измельчаться только около ножа. Для равномерного перемешивания содержимого обязательно добавляйте в бутылку жидкость.

Дополнительно, чтобы измельчение было равномерным, рекомендуется:

- нарезать продукты мельче;
- класть в бутылку небольшое количество ингредиентов;
- встряхивать блендер во время работы.

Рецепты

Смузи с бананом, киви и грушей

Ингредиенты:

- Половина банана
- Половина груши
- Киви — 1 шт.
- Сахарная пудра — 10 г
- Персиковый или яблочный сок — 100–150 мл
- Шоколад — 5 г

Очистите фрукты от кожуры, нарежьте все ингредиенты кубиками и смешайте в блендере.

Детокс-коктейль

Ингредиенты:

- Половина киви
- Половина огурца
- Сок лайма — 30 мл
- Половина пучка шпината
- Вода — 50 мл

Очистите огурец и киви от кожуры, нарежьте кусочками и взбейте в блендере вместе со шпинатом, залейте соком лайма и водой и повторно смешайте.

Примечание: Детокс-коктейли — это напитки из натуральных ингредиентов, которые помогают выводить из организма токсины и шлаки. Учтите, что подобные напитки ускоряют пищеварение.

Клубничный милкшейк

Ингредиенты:

- Молоко — 80 мл
- Клубничное мороженое — 100 г
- Клубника — 50 г

Положите в бутылку и смешайте мороженое и ягоды клубники. В полученную смесь добавьте молоко и повторно смешайте.

Перед употреблением клубничный милкшейк поставьте на 10 минут в холодильник.

Протеиновый коктейль с грецким орехом

Ингредиенты:

- Творог 1,5% — 100 г
- Соевое молоко — 100 мл
- Грецкие орехи — 3 шт.
- Какао — 1 ч.л.

Поместите все ингредиенты в блендер. Смешайте до однородной массы.

Чистка и обслуживание

Мойте бутылку в теплой воде с использованием мягкой губки и средства для мытья посуды. Моторный блок и лезвия ножа протирайте сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Протирайте лезвия осторожно, чтобы не пораниться. Не допускайте попадания жидкости в моторный блок, в разъем для зарядки и на кнопку включения. Не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости. Не используйте для мытья любых составных частей блендера посудомоечную машину.

Мойте блендер и нож сразу после использования.

Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы.



Блендер оснащен системой самоочистки, что позволяет быстро мыть прибор. Для удаления остатков пищи налейте в бутылку немного воды с добавлением средства для мытья посуды, установите моторный блок и включите блендер. Затем ополосните бутылку водой, а моторный блок и нож протрите сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью.

После мытья тщательно высушите прибор.

Уход и хранение

Храните блендер в сухом месте при температуре от 5 до 40 °С. Не позволяйте детям пользоваться устройством без присмотра.

Если вы не планируете пользоваться прибором в течение длительного времени, очистите устройство, как это указано в главе «Чистка и обслуживание». Просушите все части прибора и уберите их на хранение в пакет или коробку для защиты от пыли и грязи.

Если блендер не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые 3 месяца, чтобы предотвратить снижение емкости аккумулятора. Рекомендуется хранить устройство наполовину заряженным. Для этого сначала полностью разрядите блендер, затем заряжайте примерно 1–1,5 часа. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня и испортиться.

Устранение неполадок

Блендер не включается, индикаторы не горят

Возможная причина	Решение
Вы нажали один раз на кнопку «Старт/Стоп»	Для запуска устройства необходимо два последовательных нажатия на кнопку «Старт/Стоп»
Аккумулятор исчерпал свой ресурс	Обратитесь в сервисный центр для замены аккумулятора

Блендер не работает, измельчение не происходит

Возможная причина	Решение
Вы не до конца закрутили моторный блок на бутылку. Индикаторы мигают 3 раза красным при нажатии на кнопку «Старт/Стоп»	Блендер не включится, пока моторный блок не будет плотно закручен на бутылку. При правильной установке индикаторы замигают 3 раза синим цветом. Закручивайте моторный блок до упора, чтобы избежать пролива содержимого бутылки
Недостаточный уровень заряда. Индикаторы мигают красным в течение 5 секунд при нажатии на кнопку «Старт/Стоп»	Зарядите аккумулятор
В бутылку помещены слишком твердые или вязкие продукты: нож застрял и прибор автоматически отключился. Индикаторы мигают синим 3 раза	Очистите нож, удалите из бутылки слишком твердые и вязкие продукты
Вы полностью наполнили бутылку, произошла перегрузка: нож застрял и прибор автоматически отключился. Индикаторы мигают синим 3 раза	Уменьшите содержимое бутылки, не заполняйте бутылку больше чем на 340 мл

Из места соединения моторного блока и бутылки вытекает жидкость

Возможная причина	Решение
Вы не закрутили моторный блок на бутылку до упора	Закрутите моторный блок до упора
Уплотнительное кольцо на внутренней стороне моторного блока (место соединения блока и бутылки) установлено неправильно	Следите, чтобы уплотнительное кольцо было правильно установлено на внутренней стороне моторного блока. Поправляйте уплотнительное кольцо осторожно, чтобы не задеть переключатель безопасности и случайно не включить прибор во избежание травмы!



Блендер не заряжается, индикаторы не горят

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Ноутбук или компьютер не включены	Для зарядки блендера от USB-порта компьютера или ноутбука их необходимо включить
Пауэрбанк разряжен или не включен	Зарядите и включите пауэрбанк
Шнур USB неплотно подключен к разъему для зарядки на моторном блоке или к источнику питания	Проверьте соединение шнура USB с устройством и с источником питания
Поврежден шнур USB	Используйте другой шнур USB с таким же разъемом, рассчитанный на ток 1 А

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.


По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: micro USB –5 В, 1 А
2. Мощность: 40 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 1,5 А*ч (5,55 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Максимальная скорость вращения ножа: 12000 об/мин ± 15%
6. Рабочая емкость бутылки: 0,34 л
7. Материал ножа: нержавеющая сталь
8. Время работы: 4–7 циклов по 40 секунд
9. Время зарядки: 2–3 ч
10. Длина шнура USB: 0,4 м
11. Размер устройства: 88 × 88 × 175 мм
12. Размер упаковки: 105 × 105 × 197 мм
13. Вес нетто: 0,29 кг
14. Вес брутто: 0,40 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован: 

Производитель: Нинбо Элмар Илектрик Мэньюфакчур Ко., Лтд. Хуэйлун Вилидж, Цюай Таун, Иньчжоу Дистрикт, Нинбо Сити, Чжэцзян Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя блендера вследствие попадания жидкостей и частичек продуктов в моторный блок, разъем для зарядки или в область кнопки включения не является гарантийным случаем.

Окрашивание частей блендера после контакта с красящими продуктами не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для промышленной и некоммерческой эксплуатации.



2. Используйте портативный блендер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к блоку питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте устройство, если какие-либо части блендера повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
7. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
8. Не включайте блендер с пустой бутылкой. Это может привести к повреждению устройства.
9. Аккуратно обращайтесь с лезвиями. Вы можете пораниться.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. Не кладите нагретые продукты питания или горячие жидкости температурой выше 40 °С в бутылку блендера, иначе бутылка может треснуть, либо вы можете обжечься.
16. Не снимайте моторный блок во время работы устройства. Если вам необходимо остановить процесс, нажмите на кнопку «Старт/Стоп».
17. После каждого цикла рекомендуется делать перерыв 2 минуты, а после четырех циклов работы — перерыв на 15–20 минут для

уменьшения нагрузки на двигатель, что продлит срок службы прибора.

18. Хранить и использовать блендер рекомендуется при температуре от 0 до 40 °С.
19. Если блендер не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые три месяца, чтобы предотвратить повреждение батареи.
20. Используйте прибор по назначению. Не измельчайте в блендере непищевые продукты.
21. Не нажимайте на переключатель безопасности (кнопка под уплотнительным кольцом), когда моторный блок не установлен на бутылку, во избежание получения травмы!
22. Закручивайте моторный блок до упора, чтобы избежать пролива содержимого бутылки.
23. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
24. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства/аккумулятора.
25. После зарядки отсоедините шнур сначала от источника питания, затем от устройства.

IM-2

Другие товары Kitfort



Аэрогриль KT-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос KT-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт




Настольные часы KT-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор KT-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры







Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87