

**Малой
да
удалой!**



**Миксер «2 в 1»
КТ-3412**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство миксера	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение	8
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	9
Меры предосторожности	10

Общие сведения

Миксер «2 в 1» КТ-3412 — это прибор, который совмещает в себе свойства ручного миксера и стационарного миксера с чашей. Он поможет вам смешать ингредиенты, взбить яичный белок или сливки, приготовить соус, крем, мусс, замесить тесто для выпечки.

Во время работы насадки вращаются вокруг своей оси, а чашу можно вращать вручную, чтобы ингредиенты смешивались без комочеков. Миксер может работать в полностью автоматическом режиме без вращения чаши. Вам достаточно только положить ингредиенты в чашу, надеть насадки и включить прибор. Это освободит вас от участия в процессе взбивания и перемешивания, а также позволит добавлять ингредиенты в чашу прямо в процессе смешивания. При этом КТ-3412 легко преображается в обычный ручной миксер, если снять его с платформы.

Прибор оснащен двумя комплектами насадок: венчики подходят для взбивания ингредиентов и замеса жидкого теста для блинов, вафель или бисквитов, а крюки — для замеса более густого теста, например песочного или дрожжевого. Насадки легко снимаются с моторного блока, поэтому уход за устройством не составит труда.

Миксер оснащен 7 скоростями работы, благодаря чему вы сможете выбрать подходящую скорость для взбивания или смешивания ингредиентов. Регулятор скорости расположен на ручке миксера, поэтому переключить скорость во время работы будет легко и удобно.

Миксер прост в управлении: установите подходящую пару насадок, выберите нужную скорость с помощью регулятора и приступайте к приготовлению любимых блюд.

Благодаря компактным размерам миксер КТ-3412 не займет много места на вашей кухне, а легкий вес устройства позволит сделать процесс готовки еще более приятным.

Комплектация

1. Миксер — 1 шт.
2. Подставка — 1 шт.
3. Чаша миксера — 1 шт.
4. Венчик для взбивания — 2 шт.
5. Крюк для замеса — 2 шт.
6. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
7. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство миксера



На подставке находятся **держатели для насадок**, куда вы можете устанавливать пару насадок, которую не используете.

На ручке миксера расположен **регулятор скорости**, с помощью которого осуществляется управление устройством и снятие насадок. Регулятор скорости имеет следующие положения:

- 0 — миксер выключен;
- 1—7 — скорости работы.

При нажатии на регулятор скорости насадки выпадут из миксера.

Насадки

Венчики для взбивания подходят для взбивания яичных белков и сливок, приготовления соусов и кремов, а также для замешивания жидкого теста, например теста для блинов или бисквитного теста.

Крюки для замеса подходят для замешивания более густого теста, например пирожного или дрожжевого.

Внимание! Не используйте миксер для замеса особо густого и тугого теста, например теста на пельмени, — это может вызвать перегрузку мотора устройства.

Запрещается использовать венчик для взбивания вместе с крюком для замеса. Насадки должны быть установлены попарно: два венчика для взбивания или два крюка для замеса.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

1. Распакуйте прибор и удалите все упаковочные материалы.
2. Вымойте венчики для взбивания, крюки для замеса и чашу миксера мягким моющим средством для посуды, а затем тщательно вытрите мягкой тканью. Миксер и подставку протрите сначала влажной, а затем сухой тканью.
3. Поместите ингредиенты в чашу и установите ее на подставку.
4. Подставку с чашей миксера установите на ровную горизонтальную поверхность подальше от края стола, чтобы во время работы случайно не опрокинуть ее.

Использование

1. Убедитесь, что регулятор скорости установлен в положение «0».

Внимание! Если регулятором будет выбрана одна из скоростей от 1 до 7, прибор начнет работу на этой скорости сразу при подключении устройства к сети электропитания. Это может вызвать перегрузку мотора, либо вы можете нанести себе травму. Устанавливать скорость работы нужно только после подключения устройства к сети электропитания, и когда насадки погружены в смешиваемые ингредиенты.

2. Установите необходимую пару насадок в гнезда установки насадок на моторном блоке до упора.

Примечание. Крюки для замеса различаются между собой и вставляются в определенные гнезда. Рядом с гнездами нарисован крюк с 2 выступами и крюк с 4 выступами. Устанавливайте крюки в предназначенные для них гнезда. Венчик для взбивания устанавливается в любое гнездо.

3. Установите миксер на платформу так, чтобы крепления на платформе вошли в углубления на корпусе прибора. После этого слегка сдвиньте ручной миксер вперед до щелчка.

4. Установите платформу с миксером в горизонтальное положение, опустив платформу за ручку миксера. Следите, чтобы платформа не задела чашу при опускании.

5. Подключите устройство к сети электропитания.

6. Установите сначала первую скорость работы, а затем постепенно увеличивайте до необходимой скорости, иначе ингредиенты, такие как мука, могут распылиться. При необходимости вы можете вращать чашу вручную во время работы миксера для лучшего смешивания ингредиентов.

Примечание. Не используйте миксер дольше 3 минут. По истечении этого времени дайте мотору миксера остыть в течение 15 минут. По прошествии 3 таких циклов отключите устройство и не включайте его 30 минут.

7. Чтобы остановить работу миксера, переведите регулятор скорости в положение «0».

8. Дождитесь, когда насадки перестанут вращаться. После этого поднимите платформу с миксером в вертикальное положение, потянув за ручку миксера вверх.

9. По окончании работы отключите миксер от сети электропитания.

10. Нажмите и удерживайте кнопку снятия ручного миксера, потяните ручной миксер за ручку вверх, чтобы снять его с платформы.

11. Придерживая насадки, нажмите на регулятор скорости. Насадки выпадут из устройства.

Внимание! Не нажимайте регулятор скорости для извлечения насадок во время работы устройства.

Примечание. Если вы хотите использовать устройство как ручной миксер, не устанавливайте его на платформу.

Советы и ограничения

При смешивании сначала добавляйте в емкость жидкие ингредиенты, а затем, по мере замешивания, добавляйте сухие — так вам удастся избежать образования комков.

Смешивание жидких ингредиентов или муки рекомендуется начинать на первой скорости работы, постепенно увеличивая скорость по мере необходимости. Если сразу включить высокую скорость, ингредиенты могут разбрызгаться или распылиться.

Чтобы взбить яичный белок в густую пену, предварительно охладите яйца. Отделите желток от белка — для получения хорошего результата важно, чтобы желток не попал в емкость, в которой будет проводиться взбивание. Установите венчики для взбивания и взбивайте белки на 1 скорости 1–2 минуты, пока не образуется пена. После этого взбивайте 1 минуту на 3 скорости, а затем установите 7 скорость и взбивайте до получения нужного результата.

Смешивание и взбивание проводите в глубокой емкости, чтобы избежать разбрызгивания содержимого.

Не заполняйте емкость, в которой проводится взбивание, доверху. Помните, что при взбивании ингредиенты могут увеличиваться в объеме, а также могут лететь брызги и идти волны от жидких продуктов.

Для замеса песочного или дрожжевого теста используйте крюки для замеса и работайте на первой или второй скорости. Не используйте миксер для замеса особо густого и тугого теста (например, теста на пельмени) — это может вызвать перегрузку мотора устройства.

Не используйте венчики для взбивания для замеса густого теста — насадки могут погнуться. Для замеса густого теста используйте крюки для замеса.

Запрещается использовать венчик для взбивания вместе с крюком для замеса. Насадки должны быть установлены попарно: два венчика для взбивания или два крюка для замеса.

При использовании устройства как обычного ручного миксера не погружайте насадки слишком глубоко — смешиваемые продукты не должны касаться моторного блока миксера.

Запрещается снимать насадки во время работы устройства. Перед снятием насадок выключите устройство, установив регулятор скорости в положение «0», и отключите устройство от сети электропитания.

Во избежание перегрева мотора не используйте миксер дольше 3 минут. По истечении этого времени отключите устройство и не включайте его в течение 15 минут. По прошествии 3 таких циклов выключите устройство и не включайте 30 минут.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием миксера не забудьте отключить устройство от сети электропитания.

Мойте чашу миксера, венчики для взбивания и крюки для замеса сразу после использования устройства. Используйте для мытья мягкое моющее средство для посуды



и неабразивную губку. Не используйте для мытья посудомоечную машину, агрессивные моющие средства и абразивные материалы. Не допускайте засыхания остатков пищи на насадках и в чаше. После очистки чаши и насадок тщательно просушите их.

Миксер и подставку протирайте влажной, а затем сухой тканью. Если подставка сильно загрязнилась, промойте ее теплой водой с мягким моющим средством. Не погружайте миксер в воду или другие жидкости — устройство может выйти из строя.

Уход и хранение

Храните миксер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем как убрать миксер на хранение, очистите устройство, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Прибор не подключен к сети	Проверьте, хорошо ли вставлена вилка шнура питания в розетку

Запах при первом включении

Возможная причина	Решение
Новый прибор	После нескольких использований запах должен пройти

Миксер перестал работать

Возможная причина	Решение
Миксер перегрелся	Во избежание перегрева мотора не используйте миксер дольше 3 минут. По истечении этого времени дайте мотору миксера остыть в течение 15 минут. По прошествии 3 таких циклов не включайте миксер 30 минут

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 100 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Емкость чаши: 2 л
5. Материал чаши: нержавеющая сталь
6. Количество скоростей: 7
7. Максимальная скорость вращения: 1250 об/мин ±15%
8. Уровень шума: ≤85 дБ
9. Длина шнура: 0,9 м
10. Размер устройства: 280 × 180 × 300 мм
11. Размер упаковки: 280 × 180 × 195 мм
12. Вес нетто: 1,1 кг
13. Вес брутто: 1,3 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Чжуншань Лунъи Илектрикэл Эплаенс Ко., Лтд. №33 Хаотун Роуд, Минъэл Индастриэл Парк, Дунфэн Таун, Чжуншань Сити, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя миксера из-за перегрузки при замесе слишком густой массы не является гарантийным случаем.

Потемнение насадок миксера из-за мытья агрессивной химией или мытья в посудомоечной машине не является гарантийным случаем.



Повреждение насадок, шестерней или гнезд вследствие частой неправильной смены насадок не является гарантийным случаем.

Выход из строя миксера вследствие попадания жидкостей, посторонних предметов, порошкообразных продуктов в моторный блок, шнур питания или в область органов управления не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Во избежание получения травм не касайтесь насадок во время работы устройства. Перед снятием насадок выключите устройство, установив регулятор скорости в положение «0», и отключите устройство от сети электропитания.
11. Во избежание получения травм не допускайте попадания длинных волос или предметов одежды во врачающиеся насадки.
12. Запрещается использовать венчик для взбивания вместе с крюком для замеса.

Устанавливайте только парный комплект насадок: два венчика для взбивания или два крюка для замеса.

13. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
14. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
15. Храните устройство в недоступных для детей местах.
16. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
17. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
18. Избегайте попадание жидкостей, посторонних предметов, порошкообразных продуктов в моторный блок, шнур питания или в область органов управления

IM-1



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87