

**Водичка
журчит и
питомец
не бурчит!**



**Фонтанчик
для животных
КТ-4050**



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство фонтанчика для животных	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	9
Уход и хранение.....	9
Устранение неполадок	10
Технические характеристики	11
Меры предосторожности.....	12
Другие товары Kitfort.....	14

Общие сведения

Фонтанчик для животных КТ-4050 — это устройство, обеспечивающее чистой, не застаившейся водой ваших питомцев. Водяной насос перекачивает воду из внутреннего резервуара в чашу для питья, откуда вода стекает обратно в резервуар. Когда капли воды выходят из фонтанчика и падают в чашу, происходит обогащение воды кислородом, что предотвращает застояивание воды.

Многие домашние животные испытывают дефицит воды. Хроническая нехватка воды может привести к развитию таких заболеваний, как мочекаменная болезнь, воспаление мочевого пузыря, почечная и сердечная недостаточность. Не все питомцы пьют воду из мисок, поскольку предпочитают пить воду, которая льется или течет. Фонтанчик для животных станет отличным решением этой проблемы.

Фонтанчик КТ-4050 оснащен фильтром для воды. Фильтр задерживает мелкие частицы пыли, шерсть, мусор и очищает воду от тяжелых металлов и запахов. Устройство работает с минимальным шумом, так что не напугает вашего питомца. Внутри резервуара для воды расположена шкала уровня воды. Если уровень воды в резервуаре опустится ниже минимальной отметки, устройство автоматически выключится. На чашу для питья крепится крышка, которая предотвращает распространение брызг при использовании фонтанчика.

Фонтанчик для животных подключается к источнику питания с помощью USB-шнура. Наличие USB-шнура позволяет подключать устройство к сторонним источникам питания (пауэрбанку, ноутбуку или компьютеру). Данная модель подходит для кошек или собак мелких и средних пород.

Комплектация

1. Фонтанчик для животных — 1 шт.
 - Резервуар для воды с насосом — 1 шт.
 - Трубка для подачи воды — 1 шт.
 - Держатель трубки для подачи воды — 1 шт.
 - Держатель фильтра для воды — 1 шт.
 - Фильтр для воды — 1 шт.
 - Чаша для питья — 1 шт.
 - Крышка — 1 шт.
 - USB-шнур — 1 шт.
 2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
 3. Коллекционный магнит — 1 шт.*
- *опционально

Устройство фонтанчика для животных



Принцип работы фонтанчика для животных прост. Водяной *насос* перекачивает воду из *резервуара для воды* в *чашу для питья*, откуда вода стекает обратно в резервуар. При этом вода проходит через *фильтр для воды*, очищающий ее от шерсти, пыли и иных загрязнений. *Крышка* крепится на чашу и предотвращает распространение брызг при использовании фонтанчика.



Фильтр для воды состоит из хлопкового волокна, активированного угля, ионнообменной смолы и абсорбционной керамики. Хлопковое волокно задерживает мелкие частицы пыли, шерсть и мусор. Активированный уголь способствует устранению неприятного привкуса и запаха у воды, а ионнообменная смола и абсорбционная керамика задерживают тяжелые металлы, смягчают воду и снижают концентрацию солей в воде.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Перед первым использованием достаньте устройство из коробки и удалите весь упаковочный материал. Промойте резервуар для воды, держатель фильтра для воды, чашу для питья, крышку, трубку и держатель трубки для подачи воды теплой водой с помощью средства для мытья посуды и высушите. Протрите насос сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Промойте фильтр для воды чистой холодной водой, чтобы удалить пыль с поверхности фильтра.

Сборка фонтанчика

1. Установите трубку для подачи воды в отверстие в чаше для питья так, чтобы выступ на трубке вошел в углубление в чаше.
2. Установите фильтр для воды в держатель фильтра для воды стороной с выступами вниз. Закрепите держатель фильтра с фильтром с нижней стороны чаши для питья. Для этого переверните чашу для питья вверх дном, установите держатель так, чтобы выступы на нем вошли в пазы на дне чаши для питья, и поверните против часовой стрелки до упора для фиксации.



Фонтанчик для животных
КТ-4050

3. Установите держатель трубки для подачи воды на насос так, чтобы он плотно зафиксировался на насосе.
4. Наполните резервуар чистой водой, чтобы уровень воды находился между отметками «МИН» и «МАКС» на резервуаре для воды.

Внимание! Если уровень воды в резервуаре опустится ниже отметки «МИН», устройство автоматически выключится.

5. Установите чашу для питья на резервуар для воды так, чтобы трубка для подачи воды попала в держатель трубки.
6. Установите крышку на чашу для питья так, чтобы выступы на чаше вошли в пазы на крышке. Затем поверните крышку по часовой стрелке до упора для фиксации.



Использование

1. Установите фонтанчик для животных на ровную устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены или прочих предметов. Устанавливайте устройство так, чтобы животное легко могло подойти к нему.
2. Подключите USB-шнур нестандартным разъемом к шнуру устройства, а USB-разъемом к источнику питания. Для этого рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: -5 В, 1 А. С помощью USB-шнура вы можете подключать фонтанчик к сторонним источникам питания (пауэрбанку, ноутбуку или компьютеру).

Внимание! Всегда подключайте устройство к источнику питания сухими руками.

Примечание. Следите за уровнем заряда пауэрбанка или ноутбука при использовании их в качестве источника питания для устройства.

3. После подключения к сети питания насос сразу начнет работу, из отверстия в чаше для питья начнет выходить вода.



Внимание! Если уровень воды в резервуаре опустится ниже отметки «МИН», устройство автоматически выключится. Перед добавлением воды в резервуар отключите устройство от источника питания.

4. Для отключения подачи воды отключите устройство от источника питания.

Советы

Устанавливайте фонтанчик для животных на ровную устойчивую горизонтальную поверхность так, чтобы животное легко могло подойти к нему. Закрепите USB-шнур таким образом, чтобы животное случайно не задело его.

Раз в день полностью меняйте воду в резервуаре для воды. Перед этим отключайте устройство от источника питания.

Если в резервуаре закончилась вода, перед тем как долить воду, отключайте фонтанчик от источника питания.

Каждую неделю очищайте резервуар от грязи, слизи и органических отложений, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Не оставляйте воду в резервуаре, если не планируете пользоваться устройством длительное время.

Замените фильтр для воды при необходимости. Вы можете купить фильтр в интернете или изготовить самостоятельно. Для этого приобретите пустые чайные пакетики и активированный уголь, растолките активированный уголь и поместите его в пакетик. Пакетики с углем установите в держатель фильтра для воды.

Перед установкой нового фильтра для воды промойте его чистой холодной водой, чтобы удалить пыль с поверхности фильтра.

Если вы используете фильтрованную отстоянную воду, вы можете пользоваться устройством без фильтра для воды.

Рекомендуется использовать чистую фильтрованную воду комнатной температуры. Не заливайте в резервуар слишком холодной или слишком горячей воду, животному необходима вода комнатной температуры.

Не позволяйте вашему питомцу жевать USB-шнур. При необходимости защитите шнур защитным кожухом.

Вы можете установить несколько фонтанчиков в разных местах в квартире, чтобы обеспечить вашего питомца чистой водой в любое время.

Данная модель подходит для кошек или собак мелких и средних пород.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой отсоедините устройство от источника питания. Аккуратно снимите крышку, чашу для питья, затем вытащите держатель фильтра для воды и фильтр для воды. Слейте воду из резервуара для воды.

Промойте резервуар для воды, держатель фильтра для воды, чашу для питья, трубку и держатель трубки для подачи воды теплой водой с помощью средства для мытья посуды и высушите.

Замените фильтр для воды при необходимости. Перед установкой нового фильтра промойте его чистой холодной водой, чтобы удалить пыль с поверхности фильтра.

Чтобы очистить насос, снимите крышку насоса, потянув ее от насоса за выступы сбоку. Затем открутите два винта на крышке лопастного колеса и вытащите крышку, потянув ее на себя. Достаньте лопастное колесо из корпуса насоса. Промойте корпус насоса, крышку насоса, крышку лопастного колеса и лопастное колесо теплой водой с средством для мытья посуды и высушите. Затем соберите насос. Будьте аккуратны при сборке и разборке насоса. Не допускайте попадания воды на разъем для подключения USB-шнура.

Уход и хранение

Перед тем как убрать фонтанчик для животных на хранение, произведите чистку, как описано в главе «Чистка и обслуживание», и тщательно высушите все составные части устройства. На длительное хранение убирайте фонтанчик в коробку или пакет, чтобы в него не попадала пыль. Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
В резервуаре мало воды, устройство автоматически выключилось	Наполните резервуар чистой водой, чтобы уровень воды находился между отметками «МИН» и «МАКС» на резервуаре для воды
Насос сломался	Обратитесь в сервисный центр
Ноутбук или компьютер не включены	Для работы устройства от USB-порта компьютера или ноутбука их необходимо включить
Пауэрбанк разряжен или не включен	Зарядите или включите пауэрбанк
Поврежден USB-шнур	Обратитесь в сервисный центр

Насос издает громкие звуки

Возможная причина	Решение
Насос загрязнился	Очистите насос, как описано в главе «Чистка и обслуживание»

Из фонтанчика поступает грязная вода

Возможная причина	Решение
Резервуар для воды грязный	Очистите резервуар для воды, как описано в главе «Чистка и обслуживание»
Фильтр для воды загрязнился	Замените фильтр для воды
Насос загрязнился	Очистите насос, как описано в главе «Чистка и обслуживание»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: ~ 5 В, 1 А
2. Мощность: 5 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Емкость резервуара для воды: 1,5 л
5. Уровень шума: ≤ 35 дБ
6. Длина USB-шнура: 1,4 м
7. Размер устройства: $200 \times 200 \times 207$ мм
8. Размер упаковки: $234 \times 234 \times 234$ мм
9. Вес нетто: 0,70 кг
10. Вес брутто: 1,25 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Шэньчжэнь Цяньхай Ранвэй Текнолэджи Ко., Лтд. Рум 201, Блок А, №1, Цяньвань Роуд 1, Цяньхай Шэньчжэнь Хун Кун Коопорэйшн Зоун, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.



Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки. Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Засорение насоса, резервуара для воды и трубки для подачи воды органическими, соевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется использовать фильтрованную воду и регулярно проводить очистку, как это указано в руководстве по эксплуатации.

Выход из строя фонтанчика вследствие попадания жидкостей на разъем для подключения USB-шнура и разъемы USB-шнура не является гарантийным случаем.

Повреждение корпуса и съемных частей устройства вследствие чистки агрессивными моющими средствами не является гарантийным случаем.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите фонтанчик для животных, взявшись за шнур питания. Не тяните за USB-шнур при отключении устройства от источника питания.

6. Не используйте устройство, если USB-шнур или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Не оставляйте работающий прибор без присмотра надолго. Отключите его от источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
9. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и прочих предметов.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
15. Избегайте попадания порошков и посторонних предметов внутрь насоса.
16. Избегайте попадания жидкостей на разъемы USB-шнура и разъем шнура питания.
17. При повреждении USB-шнура его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

Другие товары Kitfort



Вертикальный пылесос КТ-586

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника: 1,2 л
- мощность: 600 Вт

Увлажнитель воздуха КТ-2810


- таймер от 1 до 10 ч
- емкость резервуара для воды: 4 л
- фильтр для очистки воды



Капучинатор КТ-751

- 4 режима работы
- насадки для смешивания и взбивания
- емкость: 300 мл







Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87