


**Сохраняю  
температуру  
и вкус!**



**Ланч-бокс  
КТ-1241**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

|   |    |
|---|----|
| Общие сведения .....                      | 4  |
| Комплектация .....                        | 4  |
| Устройство ланч-бокса .....               | 5  |
| Подготовка к работе и использование ..... | 6  |
| Чистка и обслуживание .....               | 7  |
| Уход и хранение .....                     | 7  |
| Устранение неполадок .....                | 7  |
| Технические характеристики .....          | 8  |
| Меры предосторожности .....               | 9  |
| Другие товары Kitfort .....               | 10 |

## Общие сведения

Благодаря ланч-боксу КТ-1241 вы можете взять еду с собой, куда бы вы ни собирались. Конструкция ланч-бокса помогает сохранять температуру и вкус ваших блюд, которые вы берете с собой в дорогу и на пикник, на работу и в школу. Ланч-бокс может сохранять температуру содержимого до 8 часов.

Внутри ланч-бокса расположены два отдельных контейнера для еды с крышками. Контейнер состоит из двух частей: сам пластиковый контейнер и внутренняя чаша из нержавеющей стали, что позволяет лучше сохранять тепло и избежать контакта еды с пластиковыми частями.

Благодаря наличию контейнеров вы сможете взять с собой еду для двух человек или два разных блюда одновременно. Вы также можете использовать ланч-бокс без контейнеров.

В комплекте предусмотрена ложка из нержавеющей стали. Ложка складная и легко помещается на крышке ланч-бокса.

Ланч-бокс и контейнеры оснащены ручками для переноски. Ручки можно снять при необходимости.

Ланч-бокс КТ-1241 станет незаменимой вещью в длительных поездках, в походах, прогулках и в повседневной жизни.

## Комплектация

1. Ланч-бокс с ручкой и силиконовой вставкой — 1 шт.
2. Крышка ланч-бокса с прозрачной вставкой и уплотнительным кольцом — 1 шт.
3. Контейнер с чашей — 2 шт.
4. Крышка контейнера с ручкой, уплотнительным кольцом и силиконовой заглушкой — 2 шт.
5. Ложка — 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
7. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство ланч-бокса



Прозрачная вставка служит крышкой отсека для хранения ложки.

Для удобства хранения ложка сделана складной.

Благодаря силиконовой вставке на внутренней стороне ручки ланч-бокса ручка не ударяется о корпус, когда вы ее опускаете.

Благодаря колбе из нержавеющей стали в ланч-боксе и чаше в контейнере ланч-бокс хорошо сохраняет температуру.

Наличие съемной силиконовой заглушки в крышке контейнера упрощает снятие крышки в случае, когда вы забыли выпустить горячий воздух (наложили горячую еду и тут же закрыли контейнер крышкой) и крышка присосалась. Выньте заглушку (для этого подденьте ее тонким неострым предметом) и крышка откроется.

## Подготовка к работе и использование


### Подготовка к работе

Распакуйте ланч-бокс и удалите все упаковочные материалы.

Вымойте все составные части ланч-бокса с использованием мягкой губки и средства для мытья посуды и высушите их. Не используйте посудомоечную машину.

Следите, чтобы уплотнительные кольца в углублениях на внутренней стороне крышки ланч-бокса и крышек контейнеров были плотно установлены, не сминались и не сползли. Неправильно установленные уплотнительные кольца уменьшают герметичность ланч-бокса и контейнеров.

Чтобы разложить или сложить ложку, ее ручку необходимо поворачивать в противоположную сторону от фиксаторов.



Чтобы снять ручку ланч-бокса, надавите на нее так, чтобы выступы на ланч-боксе вошли в отверстия на ручке. Затем отсоедините ручку от ланч-бокса. Чтобы надеть ручку обратно, вставьте выступы на ланч-боксе в отверстия на ручке и потяните ручку в противоположную сторону от ланч-бокса до упора.

### Использование

1. Открутите крышку ланч-бокса, поворачивая ее против часовой стрелки. Проверьте, что уплотнительное кольцо плотно установлено с обратной стороны крышки.
2. Установите чашу в контейнер и положите в нее продукты. Не заполняйте чашу до самого края: оставьте расстояние около 1 см.
3. Проверьте, что уплотнительное кольцо плотно установлено на крышку контейнера. Закройте контейнер крышкой, закрутив ее по часовой стрелке.
4. Повторите пункты 2 и 3 со вторым контейнером при необходимости. Установите контейнеры в ланч-бокс. Закройте ланч-бокс крышкой, закрутив ее по часовой стрелке.

**Примечание.** Вы можете класть продукты в ланч-бокс без контейнеров. Не наполняйте ланч-бокс до самого края колбы. Оставьте до края расстояние не менее 2 сантиметров.

5. Сложите ложку и установите ее в углубление на крышке. Закройте ложку прозрачной вставкой.
6. После каждого использования ланч-бокс нужно мыть сразу.

**Внимание!** При переносе жидких продуктов соблюдайте осторожность, не наклоняйте и не переворачивайте ланч-бокс во избежание вытекания содержимого.

## Чистка и обслуживание

Мойте все элементы ланч-бокса в теплой воде с использованием мягкой губки и средства для мытья посуды.

Периодически снимайте уплотнительные кольца с крышек и промывайте их. Чтобы снять уплотнительное кольцо с крышки ланч-бокса, подденьте его тонким неострым предметом. Чтобы снять уплотнительное кольцо с крышки контейнера, потяните за выступающую часть уплотнительного кольца. Также вымывайте область под уплотнительными кольцами на крышках. Устанавливайте уплотнительное кольцо на крышку контейнера так, чтобы выступающая часть уплотнительного кольца была снаружи. Производите данную процедуру не слишком часто, чтобы уплотнительное кольцо быстро не износилось от частых механических воздействий.

Не используйте для мытья любых составных частей ланч-бокса посудомоечную машину.

После мытья обязательно просушите ланч-бокс и все его части, прежде чем закрыть крышкой. Это убережет от появления неприятного запаха.

## Уход и хранение

Храните ланч-бокс в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем, как убрать ланч-бокс на хранение, очистите его в соответствии с главой «Чистка и обслуживание» и тщательно высушите. Рекомендуется хранить ланч-бокс и контейнеры с открытыми крышками, чтобы продлить срок службы уплотнительных колец. На длительное хранение поместите ланч-бокс в коробку или пакет для защиты от пыли.

## Устранение неполадок

### Окрасились составные части ланч-бокса

| Возможная причина  | Решение  |
|--|--|
| Некоторые продукты могут окрасить составные части ланч-бокса | Это не является неисправностью и не влияет на пользование ланч-боксом. Вы можете очистить части ланч-бокса ватным диском, смоченным в подсолнечном масле |

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [osh@kitfort.ru](mailto:osh@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Емкость ланч-бокса: 1,5 л
2. Емкость чаши контейнера: 0,45 л
3. Сохранение температуры: до 8 ч
4. Материал колбы: нержавеющая сталь
5. Материал ложки: нержавеющая сталь
6. Материал чаши контейнера: нержавеющая сталь
7. Размер устройства: 150 × 145 × 190 мм
8. Размер упаковки: 148 × 148 × 193 мм
9. Вес нетто: 1,1 кг
10. Вес брутто: 1,2 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован 

Производитель: Шанхай Оудон Интэнэшнл Трейдин Ко., Лтд. РМ 1810, №915 Чжэньбэй Роуд, Путо Дистрикт, Шанхай, 200333, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей ланч-бокса не является гарантийным случаем.

Окрашивание частей ланч-бокса, соприкасающихся с продуктами, является нормальным и не считается гарантийным случаем. Как очистить окрашенные части, смотрите в главе «Устранение неполадок».

Повреждение ланч-бокса вследствие чистки абразивными моющими средствами и жесткими или металлическими предметами не является гарантийным случаем.



## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте ланч-бокс только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование ланч-бокса будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться ланч-боксом только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с ланч-боксом.
4. Корпус ланч-бокса может нагреваться от горячей еды. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
5. Устанавливайте ланч-бокс только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте ланч-бокс так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей ланч-бокса.
6. Не допускайте падения ланч-бокса и не подвергайте его ударам.
7. Храните ланч-бокс в недоступных для детей местах.
8. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке или получению травм.
9. Если из корпуса устройства вытекает вода или другая жидкость, ланч-боксом пользоваться нельзя.
10. Избегайте наклона и/или переворачивания ланч-бокса.
11. Ланч-бокс имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании ланч-боксом.

## Другие товары Kitfort



### Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

### Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



### Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

### Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры







## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87