

**Себе,
маме
и подруге!**



**Сауна для лица
КТ-3133**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	5
Устройство сауны для лица	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	9
Уход и хранение	12
Устранение неполадок	12
Технические характеристики	14
Меры предосторожности	15

Общие сведения

Сауна для лица КТ-3133 — это эффективное средство для очищения кожи от грязи и стареющих кератиноцитов в порах, благоприятно влияющее на регенерацию клеток кожи. Обработка паром делает кожу нежной и разгладит неглубокие морщины. При регулярном использовании сауны для лица кожа приобретет сияющий и здоровый внешний вид.

Сауна для лица является универсальным средством, которое подойдет для ухода за сухой и чувствительной, жирной, комбинированной и нормальной кожей. Время процедуры распаривания кожи должно длиться от 3 до 10 минут в зависимости от типа вашей кожи. Чем суше кожа, тем меньше времени должна длиться процедура. Полного резервуара для воды хватит для проведения одной 10-минутной процедуры.

Использование КТ-3133 поможет улучшить цвет лица, выровнять тон кожи и уменьшить пигментные пятна. Теплый пар усиливает кровообращение, тем самым клетки кожи получают больше питательных веществ, эпидермис восстанавливается, повышается выработка коллагена.

Благодаря сауне для лица вы можете наслаждаться уходом как в спа-салоне, не выходя из дома. КТ-3133 способствует раскрытию пор для максимальной эффективности при выполнении косметических процедур. Использование масок, кремов и лосьонов станет в разы эффективнее, так как раскрытые поры позволят проникнуть активным веществам косметических средств в самые глубокие слои кожи. Сауна для лица распарит кожу, расширит поры для дальнейшего проведения глубокой чистки (вакуумной, ультразвуковой или механической).

Теплый пар проникает в глубокие слои кожи, это восстанавливает имманентный PH-баланс вашей кожи, делая ее здоровой и увлажненной.


Прибор прост в использовании. Залейте воду в резервуар и подключите устройство к сети. Всего через 20 секунд вода превратится в мощную струю стабильного пара, состоящую из мелкодисперсных частиц. Температура пара, выходящего из устройства на расстоянии 20 сантиметров от сопла, — 40 °С.

Комплектация

1. Сауна для лица — 1 шт.
2. Резервуар для воды — 1 шт.
3. Крышка — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство сауны для лица



Принцип работы сауны для лица прост. Вода из резервуара под действием силы тяжести поступает в бойлер, где нагревается и испаряется. Пар выходит из сопла устройства.

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает сауну для лица.

Индикатор работы горит, когда устройство включено.

Подготовка к работе и использование


Подготовка к работе

Распакуйте устройство и удалите все упаковочные материалы. Протрите сауну для лица сначала мягкой влажной, а затем сухой тканью.


Примечание. После производства все устройства тестируются, поэтому в резервуаре нового устройства могут присутствовать капли воды. Это нормально.

Добавление воды в резервуар

Убедитесь, что прибор отключен от сети. Потяните за выступы на резервуаре и снимите резервуар, потянув его вверх.



Переверните его, открутите крышку и залейте воду. Затем закрутите крышку, установите резервуар обратно в корпус сауны для лица до упора.



Чтобы продлить срок службы устройства, используйте дистиллированную или деминерализованную воду комнатной температуры.

Не заливайте в резервуар для воды иные жидкости кроме воды.

Не заливайте эфирные масла в резервуар для воды. Пар не будет идти с ароматом. Масла просто осядут на дне резервуара или в бойлере, их будет проблематично очистить.

В сауне для лица отсутствует датчик воды. Устройство не отключится автоматически, когда вода в резервуаре закончится. Если пар перестал идти, значит вода в резервуаре закончилась, выключите устройство вручную. Дайте прибору остыть в течение 10 минут, после этого добавьте воду в резервуар.

Примечание. Не наклоняйте сауну для лица с наполненным резервуаром для воды. Это может привести к тому, что вода начнет выливаться из устройства.

Использование

1. Перед началом процедуры необходимо удалить загрязнения и макияж с кожи лица.
2. Уберите волосы от лица, чтобы они не мешали во время проведения процедуры.
3. Установите сауну для лица на ровную сухую устойчивую горизонтальную поверхность. Если сауна будет стоять под углом или на неровной поверхности, вода из

резервуара может не попасть в бойлер, т.к. она подается туда самотеком.

4. Снимите крышку с сауны для лица.
5. Подключите устройство к сети. Устройство начнет нагрев. Загорится индикатор работы. Приблизительное время нагрева — 20 секунд.

Примечание. Во время разогрева вместе с паром возможен выход небольшого количества капель воды. Это не является неисправностью.

6. Держите лицо на расстоянии не менее 20 см от сопла устройства. Закройте глаза, подставьте сначала одну сторону лица под струю пара, затем — другую. Примерная температура пара на расстоянии 20 см от сопла — 40 °С. Полного резервуара для воды хватит на 10 минут непрерывной работы сауны для лица.

Примечание. Время процедуры зависит от типа вашей кожи: жирная и проблемная кожа — 10 минут; нормальная кожа — 5 минут; чувствительная и сухая — 3 минуты.

7. Выключите сауну для лица, нажав на кнопку «Вкл/Выкл». При выключении сауны подача пара прекращается не мгновенно, требуется некоторое время, чтобы вышел остаток пара. Эту обусловлено тепловой емкостью бойлера, пока бойлер горячий пар будет выходить.
8. Отключите устройство от сети электропитания. Не убирайте сауну для лица, пока она не остынет.
9. После завершения процедуры аккуратно промокните кожу мягким полотенцем и воспользуйтесь средством для увлажнения кожи.

Советы

После проведения процедуры вы можете выполнить чистку кожи лица, нанести маску или средства по уходу за кожей для лучшего проникания полезных веществ в эпидермис.

Время проведения процедуры зависит от типа вашей кожи:

- жирная и проблемная кожа — 10 минут;
- нормальная кожа — 5 минут;
- чувствительная и сухая — 3 минуты.

В зависимости от типа кожи использовать сауну для лица можно с разной периодичностью:

- жирная и проблемная кожа — один раз в неделю;
- нормальная кожа — 2–3 раза в месяц;
- чувствительная и сухая — один раз в месяц.

Запрещается пользоваться сауной для лица при следующих показаниях:

- кожные болезни, обострение угревой сыпи, розацеа, отеки;
- гиперчувствительная кожа;
- астма;
- сердечно-сосудистые заболевания;
- паралич мышц лица;
- наличие сосудистой сеточки;
- нарушение функций эндокринной системы;
- после некоторых косметических процедур (инъекций, химпилингов, шлифовок лазером);
- период беременности и менструации (может вызвать проблемы с кожей из-за гормонального дисбаланса).

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием отключите устройство от сети электропитания и дайте ему остыть в течение 10 минут. Протирайте корпус сауны для лица влажной, а затем сухой тканью. Следует выливать воду из резервуара и из устройства после каждого использования сауны для лица

и не давать воде застаиваться в резервуаре, чтобы не допустить ее порчи и цветения, в противном случае органические остатки вызовут в резервуаре образование осадков. Чтобы удалить воду из устройства, переверните его над раковиной, вода будет выливаться из сопла и места для резервуара. Следите, чтобы вода не попала на вас, так как она все еще может быть горячей.



Для уменьшения образования накипи используйте деминерализованную или дистиллированную воду. При образовании накипи и/или при отложении солей в бойлере происходит следующее (в порядке ухудшения ситуации):

- затрудняется образование пара;
- вместе с паром начинают выходить капли и брызги воды;
- вместе с каплями и брызгами начинает выходить взвесь солей серого, ржавого или черного оттенков.

Все перечисленные случаи являются негарантийными.

Проведите пальцем в месте под резервуаром для воды, если на пальце осталась слизь и налет, значит область под резервуаром грязная. Протирайте место под резервуаром сначала влажной тканью, смоченной слабым раствором уксуса, затем влажной тканью, смоченной чистой водой.

Удаление накипи из бойлера

Промывайте бойлер сауны для лица через каждые 5–10 использований:

1. Выключите устройство и отсоедините шнур питания от сети.
2. Подождите, пока прибор полностью остынет (не менее 10 минут).
3. Снимите резервуар для воды и полностью опустошите его. При этом несколько раз наклоните резервуар вперед и назад, чтобы вылилась вся вода из резервуара. Уберите резервуар в сторону.
4. Разведите в воде средство для удаления накипи и залейте его в бойлер через отверстие для резервуара. Руководствуйтесь указаниями по применению используемого средства для удаления накипи.
5. Через некоторое время слейте раствор, перевернув устройство. Затем несколько раз промойте бойлер водой, чтобы удалить остатки средства.
6. Установите резервуар для воды на место.

При очистке от накипи не рекомендуется нагревать бойлер с залитым в него средством для очистки выше 60 °С иначе внутри бойлера на поверхности алюминия может образоваться черный налет, который будет выходить с паром.

Для уменьшения образования накипи используйте деминерализованную или дистиллированную воду.

Перед использованием бутилированной питьевой воды узнайте ее общую минерализацию (обычно указывается на этикетке) и сравните ее с показателями для водопроводной воды (их можно найти на сайте водоснабжающей организации или поиском в интернете). Как правило, минерализация бутилированной воды составляет 100–400 мг/л. Может оказаться, что вода из-под крана имеет минерализацию в несколько раз меньшую, так что использование бутилированной воды увеличит образование накипи.

Уход и хранение

Удалите всю воду из резервуара и проведите чистку в соответствии с указаниями из главы «Чистка и обслуживание».

Храните сауну для лица в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Суна для лица не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Подача пара периодически ослабевает или прерывается

Возможная причина	Решение
Вода доливается в бойлер самотеком из бачка небольшими порциями. В момент поступления новой порции холодная вода из бачка смешивается с горячей водой в бойлере, температура воды в бойлере понижается, и подача пара на несколько секунд уменьшается до того момента, как вода в бойлере снова нагреется до кипения	Это является конструктивной особенностью устройства данного типа и не является неисправностью

В корпусе устройства под резервуаром образуется вода

Возможная причина	Решение
<p>При установке резервуара в сауну для лица в крышке резервуара открывается клапан, и вода самотеком поступает в бойлер, поэтому в корпусе устройства под резервуаром будет находиться небольшое количество воды</p>	<p>Это является конструктивной особенностью устройства данного типа и не является неисправностью</p>

Сауна для лица включена, но подачи пара нет

Возможная причина	Решение
<p>В резервуаре кончилась вода</p>	<p>Добавьте воды</p>
<p>Устройство стоит на наклонной поверхности, и вода не может затечь в бойлер</p>	<p>Установите сауну для лица на ровную горизонтальную поверхность</p>
<p>Сработал термостат. Такое может случиться, если в приборе кончилась вода</p>	<p>Выключите прибор, подождите, пока он остынет, затем включите его заново</p>
<p>Сауна для лица неисправна</p>	<p>Обратитесь в сервисный центр</p>

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видео-файлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50 Гц
2. Мощность: 280 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Емкость резервуара для воды: 70 мл
5. Время работы при полном резервуаре для воды: 10 мин
6. Время разогрева: 20 с
7. Температура пара на расстоянии 20 см от сопла: ≤ 40 °C
8. Длина шнура: 1,2 м
9. Размер устройства: 100 × 135 × 240 мм
10. Размер упаковки: 160 × 130 × 260 мм
11. Вес нетто: 0,6 кг
12. Вес брутто: 0,8 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован: 

Производитель: Шэньчжэнь АЙФАЙН Текнолэджи Ко., Лтд. 4 Флор, Хуаньань Индастри Парк, Юнфэн 4 Роуд, Бай-шия Ист, Фуюн Таун, Баоань Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Засорение бойлера, сопла или резервуара для воды органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется использовать дистиллированную воду или регулярно проводить очистку, как это указано в главе «Чистка и обслуживание».

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других

подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.

2. Используйте сауну для лица только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите сауну для лица, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помни́те, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться сауной для лица только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте сауну для лица без воды. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника пита-

ния, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!

11. Устанавливайте сауну для лица только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до устройства.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения сауны для лица и не подвергайте ее ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
17. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура и органы управления.
18. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
19. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
20. Перед тем как убрать сауну для лица после использования, вылейте всю воду из резервуара.
21. Используйте деминерализованную или дистиллированную воду во избежание засорения бойлера накипью.
22. Не заливайте в резервуар для воды горячую воду.
23. Не заливайте в резервуар для воды иные жидкости кроме воды.



24. Не заливайте эфирные масла в резервуар для воды. Пар не будет идти с ароматом. Масла просто осядут на дне резервуара или в бойлере, их будет проблематично очистить.
25. Не располагайте лицо ближе, чем 20 см от сопла, чтобы не обжечься.

IM-2





Всегда ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87