


**Делаю
волосы
роскошными!**



Фен КТ-3201

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

| | |
|--|----|
| Общие сведения..... | 4 |
| Комплектация | 4 |
| Устройство фена | 4 |
| Подготовка к работе и использование..... | 5 |
| Чистка и обслуживание фена | 6 |
| Уход и хранение..... | 6 |
| Устранение неполадок | 6 |
| Технические характеристики | 7 |
| Меры предосторожности..... | 8 |
| Другие товары Kitfort..... | 10 |

Общие сведения

С помощью фена КТ-3201 вы сможете быстро высушить волосы и сделать красивую укладку. Фен выдает направленный поток воздуха, поэтому волосы с ним сушить просто и удобно.

КТ-3201 позволяет регулировать температуру и скорость потока воздуха. Вы можете установить нужную скорость потока воздуха, а также в любой момент отдельной кнопкой включить или выключить подогрев воздуха.

Корпус фена выполнен из приятного на ощупь пластика, эргономичная ручка фена удобно лежит в руке. Насадка в комплекте направляет поток воздуха именно на прядь волос, позволяя ей высохнуть намного быстрее, это значительно упрощает процесс укладки.

Комплектация

1. Фен — 1 шт.
2. Насадка-концентратор — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально.

Устройство фена



Положение кнопки включения/выключения и переключения скоростей

- Кнопка в самом нижнем положении — положение «0» — фен выключен.
- Один щелчок кнопки — положение «1» — высокая скорость потока воздуха.
- Два щелчка кнопки — положение «2» — низкая скорость потока воздуха.
- Три щелчка кнопки — положение «3» — высокая скорость потока воздуха.

Для подогрева воздуха нажмите на **кнопку включения горячего воздуха**. Кнопка фиксируется. Для отключения горячего воздуха повторно нажмите на кнопку. Горячий воздух можно включить только в режимах положения кнопки включения/выключения и переключения скоростей «2» и «3». В положении «1» горячий воздух не доступен.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Распакуйте фен, удалите все упаковочные материалы. Протрите корпус прибора мягкой сухой тканью.

Примечание. Не рекомендуется использовать фен в ванной комнате и местах с повышенной влажностью.

Внимание! Не допускайте попадания жидкостей внутрь прибора и на органы управления!

Использование

1. Убедитесь, что кнопка включения/выключения и переключения скоростей находится в самом нижнем положении «0».
2. Подключите фен к сети.
3. При необходимости установите насадку-концентратор на фен для создания укладки. Насадка-концентратор устанавливается в сопло. Не прокручивайте насадку-концентратор при установке — это может стать причиной появления царапин на ободке сопла.
4. Включите фен, переведя кнопку включения/выключения и переключения скоростей в положение «1». При желании вы можете уменьшить скорость потока воздуха, переведя кнопку включения/выключения и переключения скоростей в положение «2». Для увеличения скорости потока воздуха переведите кнопку в положение «3» или «1».
5. В любой момент использования вы можете включить и выключить горячий воздух. Для этого нажмите на кнопку включения горячего воздуха. Кнопка фиксируется. Для выключения горячего воздуха повторно нажмите на кнопку. Обратите внимание, что горячий воздух можно включить только в положении «2» и «3».
6. При завершении выключите горячий воздух и дайте устройству поработать с холодным воздухом примерно 30 секунд. Это охладит внутренние детали и поможет избежать перегрева фена.
7. Для выключения устройства переведите кнопку включения/выключения и переключения скоростей в положение «0».

Примечание. При использовании прибора не закрывайте воздухозаборные отверстия и следите за тем, чтобы волосы не попали в них.

Чистка и обслуживание фена

Протирайте корпус только сухой тканью. Не погружайте устройство в воду или другие жидкости и не допускайте попадание воды в органы управления и внутрь него.

Уход и хранение

Храните фен в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. При длительном хранении уберите устройство в коробку или пакет для защиты от грязи и пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается

| Возможная причина | Решение |
|---|---|
| Нет напряжения в сети | Проверьте наличие напряжения в сети |
| Фен перегрелся, сработала защита от перегрева | Отключите фен от сети. Убедитесь, что ничто не мешает доступу воздуха в воздухозаборные отверстия. Подождите 1–3 часа, пока фен полностью остынет, попробуйте включить устройство снова |

Волосы попали в воздухозаборные отверстия

| Возможная причина | Решение |
|--|--|
| Воздухозаборные отверстия поднесены слишком близко к волосам | Выключите фен и отключите от сети, аккуратно достаньте волосы из воздухозаборных отверстий |

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 1800–2000 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Количество скоростей работы: 3
5. Длина шнура: 1,8 м
6. Размер устройства: 145 × 77 × 250 мм
7. Размер упаковки: 168 × 85 × 275 мм
8. Вес нетто: 0,50 кг
9. Вес брутто: 0,63 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Цзеян Эрпот Икономик Дистрикт Кайшэн Илектрикэл Эплаенс Фэктори Ко., Лтд. Цзинься Роуд, Юйцзян Вилидж, Цзеян Эрпот Икономик Дистрикт, Гуандун Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя фена вследствие попадания жидкостей внутрь устройства, на разъем или шнур питания, или в область органов управления не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Переносите фен за ручку на корпусе.
7. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
9. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
12. Поток воздуха может быть горячим. Проверяйте температуру потока воздуха, прежде чем направлять на волосы.
13. Кладите фен только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Кладите фен так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
14. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
15. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
16. Храните устройство в недоступных для детей местах.

17. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
18. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
19. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

IM-2

Другие товары Kitfort



Вертикальный пылесос КТ-586

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника: 1,2 л
- мощность: 600 Вт



Увлажнитель воздуха КТ-2810

- таймер от 1 до 10 ч
- емкость резервуара для воды: 4 л
- фильтр для очистки воды

Капучинатор КТ-751

- 4 режима работы
- насадки для смешивания и взбивания
- емкость: 300 мл



Аэрогриль КТ-2219

- 20 программ приготовления
- емкость чаши: 8 л
- мощность: 1400 Вт
- вертел, решетка и корзина



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87