


**Сохраняю
температуру
и вкус!**



**Ланч-бокс
КТ-1217**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство ланч-бокса	4
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и обслуживание ланч-бокса	6
Уход и хранение	6
Устранение неполадок	6
Технические характеристики	7
Меры предосторожности	8
Другие товары Kitfort	9

Общие сведения

Ланч-бокс КТ-1217 позволяет вам взять блюда с собой, куда бы вы ни собирались. Двойные стенки ланч-бокса обеспечивают сохранение температуры и вкуса ваших блюд, которые вы берете с собой в дорогу и на пикник, на работу и в школу. Благодаря складной ручке ланч-бокс удобно переносить. Складная ложка-вилка размещается в крышке ланч-бокса и подходит для любого блюда благодаря своей универсальной конструкции. Внутри ланч-бокса есть специальный контейнер-вставка с крышкой для снеков, что очень удобно при необходимости взять с собой разные блюда или основное блюдо и небольшой перекус. Контейнер-вставку можно использовать, чтобы взять с собой в дополнение к основному блюду хлеб, орешки, печенье или десерт. Крышка ланч-бокса закручивается на резьбу, что предотвращает случайное открывание в дороге. Ланч-бокс КТ-1217 подходит только для твердой или сухой пищи и не предотвращает протекание. Емкость ланч-бокса — 1 литр, что позволяет взять с собой порцию для 1–2 человек. Ланч-бокс изготовлен из полипропилена и не содержит бисфенол А (BPA-free), что делает ланч-бокс легким и безопасным для здоровья.

Комплектация

1. Ланч-бокс с крышкой — 1 шт.
2. Ложка-вилка — 1 шт.
3. Контейнер-вставка с крышкой — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*


*опционально

Устройство ланч-бокса



Ланч-бокс сохраняет температуру пищи благодаря двойным стенкам. Ланч-бокс рассчитан только на твердую или сухую пищу, крышка не защищает от протекания. В ланч-бокс помещается основное блюдо, а сверху можно установить контейнер-вставку, в который можно положить хлеб, орешки, десерт и многое другое. Контейнер-вставку можно использовать как тарелку или чашку. Чтобы закрыть ланч-бокс, нужно плотно закрутить крышку, вращая ее по часовой стрелке. Специальный отсек на крышке ланч-бокса служит для хранения ложки-вилки в сложенном состоянии.

Как сложить и разложить ложку-вилку показано на рисунках ниже.



Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте ланч-бокс и удалите все упаковочные материалы. Перед первым применением тщательно вымойте ланч-бокс, крышку, ложку-вилку и контейнер-вставку теплой водой с обычным средством для посуды и мягкой губкой.

Использование

1. Открутите крышку ланч-бокса, повернув против часовой стрелки. Поместите еду в ланч-бокс.
2. Если вам нужно взять более одного блюда, установите контейнер-вставку в ланч-бокс. Положите еду в контейнер-вставку. Вы также можете оставить его пустым, чтобы использовать позже в качестве тарелки или чашки. Закройте контейнер-вставку крышкой.
3. Закрутите крышку ланч-бокса, повернув по часовой стрелке. Не забудьте вложить ложку-вилку в специальный отсек на крышке.

Чистка и обслуживание ланч-бокса

Мойте ланч-бокс в теплой воде мягкой губкой и средством для мытья посуды. Не забывайте своевременно очищать ланч-бокс. После мытья обязательно просушите ланч-бокс, прежде чем закрыть крышкой. Это убережет от появления неприятного запаха. Не рекомендуется мыть ланч-бокс и все его аксессуары в посудомоечной машине.

Уход и хранение

Перед тем, как убрать ланч-бокс на хранение, тщательно вымойте и просушите его. Уберите ланч-бокс в коробку или пакет. Храните ланч-бокс в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Контейнер-вставка деформировался

Возможная причина	Решение
Слишком высокая температура еды	Выложите еду, дайте ей остыть немного, переложите обратно в контейнер-вставку или вытащите контейнер-вставку и не используйте его, переложите еду в ланч-бокс, не дожидаясь остывания

Крышка ланч-бокса протекает

Возможная причина	Решение
Данная модель не оснащена уплотнителем на крышке и подходит только для сухих, нежидких продуктов. Протекание не является неисправностью	Складывайте в ланч-бокс только сухие, нежидкие продукты и блюда

Пластиковые части ланч-бокса окрасились

Возможная причина	Решение
Некоторые продукты, такие как морковь, могут оставить цветные пятна на пластиковых частях ланч-бокса	Для удаления пятен протрите их тканью или салфеткой, смоченной в пищевом масле, затем вымойте в обычном порядке

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Емкость ланч-бокса: 1 л
2. Емкость контейнера-вставки: 0,4 л
3. Материал: полипропилен (BPA-free)
4. Размер устройства: 130 × 100 × 165 мм
5. Размер упаковки: 140 × 140 × 173 мм
6. Вес нетто: 0,32 кг
7. Вес брутто: 0,46 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Шанхай Оудон Интэнэшнл Трейдин Ко., Лтд. РМ 1810, №915 Чжэньбэй Роуд, Путо Дистрикт, Шанхай, 200333, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей ланч-бокса не является гарантийным случаем. Оплавление или деформация контейнера-вставки не является гарантийным случаем.

Образование пятен на пластиковых частях является следствием несоблюдения правил чистки и хранения устройства. Появление пятен не является гарантийными случаем.

Окрашивание пластиковых и других частей, соприкасающихся с продуктами, является нормальным и не считается гарантийным случаем. Как очистить окрашенные части смотрите в главе «Устранение неполадок».

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Ланч-бокс предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте ланч-бокс только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование ланч-бокса будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться ланч-боксом только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с ланч-боксом.
4. Корпус ланч-бокса может нагреваться в зависимости от температуры еды. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
5. Устанавливайте ланч-бокс только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола. Устанавливайте ланч-бокс так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей ланч-бокса.
6. Не допускайте падения ланч-бокса и не подвергайте его ударам.
7. Храните устройство в недоступных детям местах.
8. Ланч-бокс имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при использовании ланч-боксом.
9. Если из корпуса устройства вытекает жидкость, ланч-боксом пользоваться нельзя.

IM-4

Другие товары Kitfort



Вертикальный пылесос КТ-586

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника: 1,2 л
- мощность: 600 Вт



Увлажнитель воздуха КТ-2810

- таймер от 1 до 10 ч
- емкость резервуара для воды: 4 л
- фильтр для очистки воды

Капучинатор КТ-751

- 4 режима работы
- насадки для смешивания и взбивания
- емкость: 300 мл



Аэрогриль КТ-2219

- 20 программ приготовления
- емкость чаши: 8 л
- мощность: 1400 Вт
- вертел, решетка и корзина



Чайник КТ-6110

- встроенный винтажный термометр
- емкость: 1,7 л
- контроллер Strix

Кофеварка КТ-739

- давление: 15 бар
- встроенный стимер для молочной пены
- кофе за 30 секунд



Ручной отпариватель КТ-962

- 2 в 1: гладка и отпаривание
- ворсовая и тканевая насадки
- мощность: 1500 Вт

Планетарный миксер КТ-3007

- цельнометаллический
- емкость чаши: 4,2 л
- 6 скоростей + импульсный режим
- 3 насадки: крюк, венчик и лопатка
- мощность: 1500 Вт





Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87