



Комплектация

1. Темпер — 1 шт.
 - Ручка — 1 шт.
 - Пресс — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.*
*опционально



Устройство темпера



Темпер КТ-1249 поможет правильно утрамбовать кофейную таблетку. Процесс трамбовки также называют темперовкой. Темпер КТ-1249 состоит из съемной деревянной **ручки** и металлического **пресса** диаметром 51 мм, который подойдет для большинства кофеварок: пресс должен быть меньше внутреннего диаметра фильтра на 0,5–1 мм. Благодаря идеально гладкой поверхности пресса и весу устройства (более значительному, чем у пластикового аналога) темперовка будет равномерной и плотной.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Перед первым использованием удалите упаковочные материалы и протрите ручку и пресс влажной, а затем сухой мягкой тканью. Чтобы установить ручку, вставьте ее в углубление сверху пресса и поверните по часовой стрелке. Темпер готов к использованию.

Использование

Добавьте в фильтр рожка молотый кофе в рекомендуемом объеме. Для эспрессо рекомендуется использовать кофе тонкого помола (размер крупинки похож на мелкую соль), но не сверхтонкого (такой кофе может забить фильтр).

Разровняйте поверхность кофе, постукивая тыльной стороной ладони по стенкам рожка. Вы также можете использовать для разравнивания темпер, не прикладывая усилия, чтобы добиться ровной и плоской поверхности. После этого плотно установите темпер в фильтр рожка и надавите на темпер в течение нескольких секунд. Во время темперовки нужно избавиться от воздуха между частицами кофе и спрессовать плотную кофейную таблетку. Для удобства вы можете опереть рожок о стол и встать боком. Согните локоть примерно на 90 градусов, расположите его строго над темпером, и выпрямите запястье, тогда усилие будет больше. При надавливании опирайтесь на темпер, не сгибая запястье. Идеальная сила давления составляет 10–20 кг. Не стоит превышать это значение, чтобы не повредить фильтр. Завершите темперовку шлифовкой, слегка прокрутив темпер без приложения усилий по верхнему слою кофе.

Примечания. Не стучите темпером по рожку и не поворачивайте темпер во время нажатия. Не делайте слишком резких движений. Нажимайте плавно, но сильно. Кофейная таблетка должна получиться ровной, чтобы все края были одинаковыми.

Правильная темперовка — довольно ювелирный процесс, непосредственно влияющий на экстракцию и вкус кофе. Если утрамбовать слишком сильно, воде потребуется больше времени для прохождения сквозь слой кофе — напиток станет очень горьким. Если утрамбовать слабо, вода пройдет сквозь неплотный слой слишком быстро, и вкус кофе будет кислым и водянистым.

Чистка и обслуживание, уход и хранение

Очищайте темпер влажной мягкой тканью сразу после использования. Не используйте жесткие губки и абразивные чистящие средства. Вы можете снять ручку с пресса для более компактного хранения: для этого поверните ее против часовой стрелки. Храните темпер в сухом и прохладном, хорошо проветриваемом месте, недоступном для детей. На длительное хранение сложите темпер в коробку для защиты от пыли.

Внимание! Запрещено мыть темпер в посудомоечной машине.





Темпер
КТ-1249

Устранение неполадок

При темперовке кофе прилипает к прессу

Возможная причина	Решение
Поверхность пресса влажная, или молотый кофе хранился неправильно	Протрите пресс сухой мягкой тканью. Храните молотый кофе в хорошо закрытой емкости в сухом прохладном месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Диаметр пресса: 51 мм
2. Материал ручки: дерево
3. Материал пресса: нержавеющей сталь
4. Размер устройства: 51 × 51 × 91 мм
5. Размер упаковки: 68 × 60 × 98 мм
6. Вес нетто: 0,31 кг
7. Вес брутто: 0,34 кг

Срок службы: 2 года
Срок гарантии: 1 год
Товар сертифицирован



Производитель: Цзянмэнь БНГ Илектрикэл Эплаенс МФГ. Ко., Лтд. Лянгань-мэй, Яшань Вилидж, Сычань Таун, Синьхуэй Дистрикт, Цзянмэнь Сити, Гуандун Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение темпера или повреждение покрытия из-за использования абразивных моющих средств и жестких губок не являются гарантийными случаями.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Изделие предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте темпер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование изделия будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться темпером только под контролем лиц, ответственных за их безопасность. Не позволяйте детям играть с темпером.
4. Контролируйте использование темпера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
5. Не допускайте падения темпера и не подвергайте его ударам.
6. Храните темпер в недоступных для детей местах.
7. Не допускайте прямого контакта деревянной ручки с водой во избежание повреждений.

IM-2

Если у вас возникли вопросы или трудности при использовании нашей техники, просто позвоните нам или напишите — мы все решим!

8-800-775-56-87 info@kitfort.ru