

**Сушу волосы
бережно и
быстро!**



Фен КТ-3215

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство фена	4
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и обслуживание фена	6
Уход и хранение.....	6
Устранение неполадок	6
Технические характеристики	7
Меры предосторожности.....	8
Другие товары Kitfort.....	10

Общие сведения

Фен КТ-3215 поможет быстро высушить ваши волосы и сделать укладку. Для удобства использования фен КТ-3215 имеет две скорости работы и три температурных режима, а также кнопку для включения холодного воздуха. Кнопка выбора температуры служит для включения холодного, теплого или горячего воздуха. Кнопка включения холодного воздуха позволяет пользователю быстро переключить теплую или горячую температуру на холодную и обратно, не выключая фен и не меняя положения кнопки выбора температуры. Корпус фена выполнен из пластика и удобно лежит в руке. Шнур оснащен защитой от перегиба с петлей, что увеличивает срок службы и позволяет удобно хранить фен на крючке.

Комплектация

1. Фен с фильтром-сеткой и фиксатором — 1 шт.
2. Насадка-концентратор — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально.

Устройство фена



Положение кнопки включения и выбора скорости

- 0 — фен выключен;
- 1 — средняя скорость обдува;
- 2 — высокая скорость обдува.

Положение кнопки выбора температуры:

- 0 — воздух без подогрева, холодный;
- 1 — теплый воздух;
- 2 — горячий воздух.

Чтобы включить холодный воздух кнопкой включения холодного воздуха, ее необходимо нажать и удерживать.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте фен и насадку-концентратор из коробки, удалите все упаковочные материалы.

Внимание! Не используйте фен в ванной комнате и местах повышенной влажности. Не допускайте попадания влаги, брызг и капель на прибор!

Использование

1. Подключите фен к сети с напряжением ~220–240 В.
 2. При необходимости установите насадку-концентратор на фен для создания укладки. Чтобы установить насадку-концентратор просто наденьте ее на корпус фена. Не прокручивайте насадку-концентратор при надевании – это может стать причиной появления царапин на корпусе.
 3. Установите желаемую температуру воздуха (холодная, теплая или горячая) при помощи нижней кнопки.
 4. Включите фен, переместив кнопку включения и выбора скорости в нужное вам положение. Если вы выбрали теплый или горячий воздух, но в процессе использования вам понадобился холодный воздух, вы можете нажать и удерживать кнопку включения холодного воздуха. Воздух станет холодным. Когда вам понадобится вернуться к установленной ранее температуре, перестаньте нажимать кнопку включения холодного воздуха. Воздух станет теплым или горячим в зависимости от положения кнопки выбора температуры.
 5. Когда ваша укладка готова, перед выключением прибора включите холодный воздух примерно на 30 секунд. Это охладит внутренние детали и поможет избежать перегревания фена.
- Примечание.** При использовании прибора не закрывайте воздухозаборное отверстие и следите за тем, чтобы волосы не попали в воздухозаборное отверстие.



Чистка и обслуживание фена

Протирайте корпус только сухой тканью. Не мойте устройство. Поверните фиксатор против часовой стрелки и снимите его. Достаньте фильтр-сетку для чистки. При помощи сухой ткани удалите волосы и пыль. Затем установите фильтр-сетку обратно. Установите фиксатор, повернув его по часовой стрелке.

Уход и хранение

Храните фен в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Фен перегрелся, сработала защита от перегрева	Отключите фен от сети. Убедитесь, что ничто не мешает доступу воздуха в воздухозаборное отверстие и фильтр-сетка не засорен. Подождите 1–3 часа, пока фен полностью остынет, попробуйте включить снова

Волосы попали в воздухозаборное отверстие

Возможная причина	Решение
Воздухозаборное отверстие поднесено слишком близко к волосам	Выключите фен и отключите от сети, аккуратно достаньте волосы из воздухозаборного отверстия. При необходимости обрежьте ту часть волос, которую невозможно достать, снимите фильтр-сетку, удалите остатки волос из корпуса фена и с фильтра-сетки

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 1400–1600 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Длина шнура: 1,8 м
5. Количество скоростей работы: 2
6. Количество температурных режимов: 3
7. Размер устройства: 232 × 100 × 220 мм
8. Размер упаковки: 245 × 100 × 260 мм
9. Вес нетто: 0,8 кг
10. Вес брутто: 0,9 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Цзяян Эрпот Икономик Дистрикт Кайшэн Илектрикэл Эплаенс Фэктари Ко., Лтд. Цзинься Роуд, Юйцзян Вилидж, Цзяян Эрпот Икономик Дистрикт, Гуандун Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса и частей устройства не является гарантийным случаем. Выход из строя фена вследствие попадания жидкостей в моторный блок, на разъем или шнур питания, или в область органов управления не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте фен только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование фена будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите фен, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части фена повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться феном только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с феном.
8. Контролируйте работу фена, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте фен вблизи воды и в местах повышенной влажности. Это может привести к поражению электрическим током и повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий фен без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете фен длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Корпус прибора может нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны!
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения фена и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных для детей местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.

17. При использовании фена внимательно следите, чтобы в воздухозаборное отверстие не попадали лишние предметы и не перекрывали доступ воздуха. Будьте осторожны! При попадании волос в воздухозаборное отверстие они могут запутаться в моторе, что приведет к невозможности вытащить волосы и поломке прибора.
18. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

IM-1



Другие товары Kitfort



Вертикальный пылесос КТ-586

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника: 1,2 л
- мощность: 600 Вт



Увлажнитель воздуха КТ-2810

- таймер от 1 до 10 ч
- емкость резервуара для воды: 4 л
- фильтр для очистки воды



Капучинатор КТ-751

- 4 режима работы
- насадки для смешивания и взбивания
- емкость: 300 мл



Аэрогриль КТ-2219

- 20 программ приготовления
- емкость чаши: 8 л
- мощность: 1400 Вт
- вертел, решетка и корзина



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компаний за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87