


**От жары
не плавься!
Расслабься!**



**Беспроводной
вентилятор «2 в 1»
КТ-413**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство вентилятора	5
Подготовка к работе и использование.....	5
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	10
Меры предосторожности.....	11
Другие товары «Китфорт».....	13

Общие сведения

Беспроводной вентилятор «2 в 1» КТ-413 — маленький портативный прибор, работающий от аккумулятора. Благодаря этим качествам он станет незаменимым помощником на прогулке или пикнике в жаркий день, ведь его можно переносить куда угодно. Вам больше не придется спасаться от знойной жары, сидя дома под кондиционером. Потоки свежего воздуха можно взять с собой! Вентилятор маленький и легкий, он поместится даже в женскую сумочку.

Вентилятор также можно использовать в помещении. Прибор создаст комфортный прохладный ветерок, не позволит воздуху застаиваться.

У устройства простое и надежное электронное управление одной кнопкой. Есть четыре скорости работы, так что вы сможете выбрать наиболее комфортный для себя вариант: легкий освежающий ветер или сильный поток воздуха.

Регулировка наклона позволяет изменять направление, в котором движется воздушный поток. Вентилятор складывается, его размеры значительно уменьшаются. В таком положении вентилятор удобно переносить, а благодаря встроенной петле для переноски он почти не будет занимать места в ваших руках. За петлю его можно вешать на стену на крючок.


Вентилятор можно использовать как Power Bank. Он поможет вам, если у вас разрядился телефон или необходимо запитать небольшое USB-устройство.

Комплектация

1. Вентилятор — 1 шт.
2. Шнур для зарядки (USB-C) — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство вентилятора



Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Перед использованием зарядите вентилятор. Вентилятор портативный, поэтому его можно использовать как в помещении, так и на улице.

Примечание. Нельзя использовать вентилятор в ветреную или влажную погоду. Используйте вентилятор на улице только в сухую погоду.

Использование

У вентилятора четыре скорости работы.

- Первая скорость работы устанавливается одинарным нажатием на кнопку включения. Первый индикатор загорится белым светом, и вентилятор будет подавать несильные потоки воздуха.
- Вторая скорость работы устанавливается повторным нажатием на кнопку включения. Вентилятор начнет работать на средней скорости. При этом будет гореть два индикатора.
- Если вы нажмете кнопку еще раз, вентилятор увеличит скорость до третьей, загорятся три индикатора.
- При четвертом нажатии на кнопку вентилятор начнет работать на максимальной скорости, будут гореть все четыре индикатора.
- При пятом нажатии на кнопку включения вентилятор выключится, индикаторы погаснут.



Мигающие индикаторы сообщают о низком заряде аккумулятора. В этом случае рекомендуется начать зарядку аккумулятора. При мигающем сигнале вентилятор проработает еще какое-то время, прежде чем аккумулятор полностью разрядится. В зависимости от скорости время работы будет разным. Чем ниже скорость, тем дольше проработает вентилятор.

Регулировка угла наклона

Для регулировки направления воздушного потока поверните верхнюю часть вентилятора в желаемом направлении. Верхняя часть вентилятора поворачивается на 180°. Также можно регулировать угол наклона ручки. Ручка полностью погружается в подставку вентилятора. В сложенном виде вентилятор удобно носить на улице, держа устройство за петлю для переноски. Также за петлю его можно вешать на стену на крючок.



Зарядка аккумулятора

Зарядка осуществляется от USB. Для зарядки подходит шнур USB-C. Разъем для зарядки находится на правой стороне подставки вентилятора. Вставьте один конец шнура в разъем для зарядки аккумулятора, а другой подсоедините к источнику питания. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: ≈ 5 В, 2 А.



Когда аккумулятор заряжается, индикаторы мигают поочередно белым светом. Когда мигает первый индикатор, заряд батареи относительно низкий и необходимо продолжить зарядку. Затем начинает мигать второй индикатор, при этом первый уже горит непрерывно. Когда начинает мигать третий индикатор, второй и первый горят непрерывно. При полном заряде все четыре индикатора горят непрерывно белым светом. Обычное время зарядки аккумулятора составляет 3–3,5 часа. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности. Перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от +5 до +40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Храните вентилятор при температуре от 0 до 40 °С. Если вентилятор не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые три месяца, чтобы предотвратить повреждение аккумулятора.

Power Bank

Чтобы зарядить устройство с USB-портом, вставьте шнур USB в правый порт на подставке вентилятора, а другой конец шнура — непосредственно в само устройство. Затем включите вентилятор.

Вентилятор не является полноценной заменой зарядке от сети или предназначенных для этой цели устройств, поскольку он может выдавать ток 0,5 А. Емкость составляет 3600 мА*ч.

При зарядке гаджетов рекомендуется руководствоваться следующими показателями силы тока:

- до 1 А — соговые телефоны (не смартфоны), беспроводные наушники, браслеты, а также другие аксессуары;
- 1–1,5 А — большинство смартфонов, GPS-навигаторов, портативных регистраторов и других автономных приборов;
- 2–3,6 А — смартфоны с емкими батареями и планшетные ПК.

Примечание. Поскольку выходной ток у Power Bank небольшой, использовать его для полноценной зарядки не получится. Но он может вас выручить в ситуациях, когда необходимо зарядить телефон или другое небольшое USB-устройство, а под рукой нет других источников питания.

Чистка и обслуживание

Осуществляйте очистку только при выключенном устройстве. Протирайте корпус сухой или влажной тканью. Для обеспечения достаточной циркуляции воздуха лопасти и решетки не должны быть забиты пылью. Периодически протирайте решетки вентилятора щеткой с мягким ворсом и влажной тканью. Не допускайте попадания воды или любой другой жидкости в корпус вентилятора.

Уход и хранение

Храните вентилятор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не храните устройство под прямыми солнечными лучами или в месте с высокой температурой. При длительном хранении рекомендуется убрать вентилятор в пакет или коробку для защиты от пыли.

Аккумулятор вентилятора литий-ионный, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Перед длительным хранением разрядите вентилятор до двух делений. Уровень заряженности при этом будет около половины.

При длительном хранении заряжайте вентилятор примерно раз в 3 месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня.

Устранение неполадок

Вентилятор не работает

Возможная причина	Решение
Недостаточный уровень заряда	Зарядите аккумулятор
В решетку попал посторонний предмет и блокирует лопасти	Внимательно осмотрите решетку вентилятора, при необходимости уберите посторонние предметы
Аккумулятор исчерпал свой ресурс	Замените аккумулятор

Вентилятор не заряжается

Возможная причина	Решение
Слабый ток источника питания	Подключите к другому источнику питания
Поврежден USB-шнур	Проверьте с другим USB-шнуром

Попали волосы в вентилятор

Возможная причина	Решение
Вы слишком близко поднесли работающий вентилятор к волосам	Главное не паникуйте! Выключите вентилятор. Попробуйте освободить волосы

Перебои в работе вентилятора

Возможная причина	Решение
При низком заряде аккумулятора вентилятор может снижать скорость работы ниже первой	Зарядите аккумулятор

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.



Технические характеристики

1. Питание: USB \approx 5 В, 2 А
2. Мощность: 5 Вт
3. Power Bank: USB \approx 5 В, 0,5 А (макс.)
4. Аккумулятор: Li-Ion, 3,7 В, 3,6 А*ч (13,32 Вт*ч)
5. Класс защиты от поражения электрическим током: III
6. Количество USB-разъемов Power Bank: 1
7. Скорость вращения лопастей:
 - на первой скорости: 1450 \pm 250 об/мин
 - на второй скорости: 1650 \pm 250 об/мин
 - на третьей скорости: 1800 \pm 250 об/мин
 - на четвертой скорости: 2000 \pm 250 об/мин
8. Размер лопастей: 13,5 см
9. Скорость воздуха:
 - на первой скорости: 3,0 м/с \pm 10%
 - на второй скорости: 3,4 м/с \pm 10%
 - на третьей скорости: 3,8 м/с \pm 10%
 - на четвертой скорости: 4,3 м/с \pm 10%
10. Время работы от аккумулятора:
 - на первой скорости: 10,0 \pm 0,5 ч
 - на второй скорости: 6,5 \pm 0,5 ч
 - на третьей скорости: 5,0 \pm 0,5 ч
 - на четвертой скорости: 3,5 \pm 0,5 ч
11. Время зарядки: 3–3,5 ч
12. Уровень шума: \leq 50 дБ
13. Длина USB-шнура: 0,5 м
14. Размер устройства: 150 \times 180 \times 277 мм
15. Размер упаковки: 210 \times 210 \times 110 мм
16. Вес нетто: 0,5 кг
17. Вес брутто: 0,7 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Шэньчжэнь Трайпоул Илектрикэл Эплаенсис Ко., Лтд. Рум 302, №7, Алли 2, Дистрикт 9, Гуаньяюань, Баньтянь Стрит, Баньтянь Стрит, Лунган Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:

ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте устройство, если аккумулятор или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.



7. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
8. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
9. Во время работы вентилятора никогда не просовывайте пальцы, карандаши или любые другие предметы в решетку вентилятора во избежание травм и поломок.
10. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до решетки вентилятора.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных для детей местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. При повреждении USB-шнура его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
16. Не допускайте попадание жидкостей и посторонних предметов внутрь устройства.
17. Не подносите вентилятор близко к волосам, свисающим частям одежды или аксессуарам.
18. При использовании вентилятора в подвесном состоянии на петле убедитесь в прочности настенного крепления.
19. Не используйте вентилятор в ветреную или влажную погоду.

IM-1

Другие товары Kitfort



Вертикальный пылесос КТ-586

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника: 1,2 л
- мощность: 600 Вт



Увлажнитель воздуха КТ-2810

- таймер от 1 до 10 ч
- емкость резервуара для воды: 4 л
- фильтр для очистки воды

Капучинатор КТ-751

- 4 режима работы
- насадки для смешивания и взбивания
- емкость: 300 мл



Аэрогриль КТ-2219

- 20 программ приготовления
- емкость чаши: 8 л
- мощность: 1400 Вт
- вертел, решетка и корзина



Чайник КТ-6110

- встроенный винтажный термометр
- емкость: 1,7 л
- контроллер Strix

Кофеварка КТ-739

- давление: 15 бар
- встроенный стимер для молочной пены
- кофе за 30 секунд



Ручной отпариватель КТ-962

- 2 в 1: гладка и отпаривание
- ворсовая и тканевая насадки
- мощность: 1500 Вт

Планетарный миксер КТ-3007

- цельнометаллический
- емкость чаши: 4,2 л
- 6 скоростей + импульсный режим
- 3 насадки: крюк, венчик и лопатка
- мощность: 1500 Вт





Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87