


**Докладываю  
текущую  
обстановку!**



**Комнатный  
термогигрометр  
КТ-3315**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения .....	4
Комплектация .....	4
Устройство термогигрометра.....	5
Подготовка к работе и использование .....	6
Чистка и обслуживание .....	7
Уход и хранение .....	7
Устранение неполадок.....	8
Технические характеристики.....	9
Меры предосторожности .....	10



## Общие сведения

Комнатный термогигрометр КТ-3315 — устройство, позволяющее следить за изменениями температуры и влажности в помещении. Комнатный термогигрометр показывает текущие температуру и влажность в помещении, а также их максимальные и минимальные значения за последний час. На дисплее помимо температуры и влажности отображается индикатор комфорта. Комфортный микроклимат в помещении очень важен для человека, так как влияет на самочувствие, настроение и работоспособность.

Благодаря компактному размеру и стильному дизайну термогигрометр легко впишется в ваш интерьер.

Комнатный термогигрометр работает от 1 батарейки типа CR2025. Благодаря питанию от батарейки у устройства отсутствуют провода, поэтому его можно установить в любое удобное место или повесить на стену. Также при низком уровне заряда батарейки на дисплее появляется соответствующий значок, что позволяет вам вовремя заменить батарейку.


## Комплектация

1. Термогигрометр с держателем батарейки — 1 шт.
2. Батарейка CR2025 — 1 шт.\*
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.\*\*

\*установлена в термогигрометр

\*\*опционально

## Устройство термогигрометра





**Индикатор комфорта** показывает, на сколько комфортный микроклимат в помещении на данный момент. Индикатор комфорта имеет 3 разных вида:

- комфортные условия (температура 20–26 °С и влажность 40–70%) обозначаются улыбкой;
- когда в помещении слишком низкая влажность (менее 40%), на дисплее отображается нейтральный смайлик;
- при слишком высокой влажности (более 70%) на дисплее отображается грустный смайлик;
- при температуре менее 20 °С или более 26 °С и влажности 40–70% на дисплее не отображается индикатор комфорта.

**Кнопка «+/-»** циклически переключает отображение на дисплее: текущие показания температуры и влажности/максимальные показания/минимальные показания. По умолчанию на дисплее отображаются текущие показания, после переключения на минимальные или максимальные показания, термогигрометр переключится на отображение текущих показаний примерно через 4 секунды.

**Кнопка «°C/°F»** циклически переключает единицы измерения температуры.

На обратной стороне термогигрометра есть подставка и отверстие, чтобы установить прибор на стол или повесить на стену.

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Достаньте термогигрометр из коробки и удалите все упаковочные материалы. Обратите внимание, что в держатель для батарейки установлена батарейка и защитная вставка, чтобы предотвратить разряд батарейки во время транспортировки и хранения. Не забудьте вытащить защитную вставку перед первым использованием. Для этого необходимо просто потянуть за часть защитной вставки, выступающую из держателя для батарейки.

### Использование

1. После удаления защитной вставки, термогигрометр включится, на дисплее будут отображаться уровень влажности и температура в помещении.

## Комнатный термогигрометр КТ-3315

2. Для переключения единиц измерения для температуры на °C или °F нажмите на кнопку «°C/°F».
3. Чтобы просмотреть максимальные значения температуры и влажности за час, нажмите на кнопку «+/-». Для просмотра минимальных значений за час нажмите на кнопку «+/-» еще раз. Чтобы на дисплее отображались текущие показания, нажмите на кнопку «+/-» еще раз или подождите примерно 4 секунды.
4. Чтобы сбросить максимальные и минимальные показания за час, при отображении максимальных или минимальных показаний нажмите и удерживайте около 5 секунд кнопку «+/-».
5. Установите термогигрометр на подставку или повесьте на стену в том помещении, где вы хотите отслеживать показания температуры и влажности.
6. Когда на дисплее появится значок низкого уровня заряда батарейки, вытащите держатель для батарейки, замените батарейку и вставьте держатель для батарейки в термогигрометр.

## Чистка и обслуживание

Протирайте корпус и дисплей сухой или слегка влажной мягкой тканью. Не погружайте устройство в воду и не допускайте попадания жидкостей внутрь устройства, в держатель для батарейки и на кнопки.

## Уход и хранение

Очистьте термогигрометр и вытащите батарейку перед тем, как убрать на хранение. Уберите термогигрометр в пакет или коробку, чтобы избежать попадания пыли. Храните термогигрометр в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.



## Устранение неполадок

### Устройство не включается, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Не установлена батарейка CR2025	Установите батарейку CR2025 в держатель для батарейки, выдвинув держатель
Вы не вытащили защитную вставку перед первым использованием	Защитная вставка предохраняет батарейку от разряда во время транспортировки и хранения термогигрометра. Вытащите защитную вставку из держателя для батарейки, потянув за выступающую часть
Батарейка CR2025 села	Вытащите держатель батарейки, замените батарейку на новую и вставьте держатель в термогигрометр

### Дисплей не четкий

Возможная причина	Решение
Батарейка CR2025 села	Замените батарейку

Если возникла какая-нибудь неисправность, устройство выключится и отобразит сообщение об ошибке на дисплее или начнет подавать звуковой сигнал. Расшифровать код ошибки поможет следующая таблица.

Код ошибки	Возможная причина	Решение
LLL	Температура ниже $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$	Устройство предназначено для использования в помещении, поместите устройство в помещении с температурой $0\text{--}+50\text{ }^{\circ}\text{C}$
NNN	Температура выше $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$	



## Комнатный термогигрометр

КТ-3315

LLL	Влажность ниже 20%	Устройство предназначено для использования в помещении с влажностью 20–95%
NNN	Влажность выше 95%	

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Питание:  $\text{---}3$  В (1 элемент CR2025 x 3 В)
2. Класс защиты от поражения электрическим током: III
3. Измерение температуры: 0–+50 °C
4. Измерение влажности: 20–95%
5. Размер устройства: 100 × 12 × 82 мм
6. Размер упаковки: 110 × 35 × 96 мм
7. Вес нетто: 0,08 кг
8. Вес брутто: 0,14 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Фучжоу Райз Электроник Ко., Лтд. Тауэр 1, №13 Гуаньчжоу Роуд, Исюй Фувань, Цаншань Дистрикт, Фучжоу, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.



Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

#### **Условия гарантии**

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя термогигрометра вследствие попадания жидкостей в корпус, отсек для батарейки или в область органов управления не является гарантийным случаем.

## **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед установкой в устройство батарейки убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.

## Комнатный термогигрометр

КТ-3315

4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте устройство, какие-либо части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
7. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
8. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
9. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.



## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87