


**У нас своя
атмосфера!**



**Комнатный термогигрометр
KT-3388**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство термогигрометра.....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение	8
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	9
Меры предосторожности.....	10
Другие товары Kitfort	13



Общие сведения

Комнатный термогигрометр КТ-3388 — устройство, позволяющее следить за изменениями температуры и влажности в помещении. Комнатный термогигрометр показывает текущие температуру и влажность в помещении, а также их максимальные и минимальные значения за сутки. На дисплее помимо температуры и влажности отображается индикатор влажности. Комфортный микроклимат в помещении очень важен для человека, так как влияет на самочувствие, настроение и работоспособность.

Комнатный термогигрометр работает от 2 батареек типа AAA (не входят в комплект). Благодаря питанию от батареек у устройства отсутствуют провода, поэтому его можно установить в любое удобное место. На задней части устройства расположены отверстие для настенного крепления и складная ножка, поэтому прибор можно повесить на стену или поставить на стол.


Благодаря компактному размеру и стильному дизайну термогигрометр легко впишется в ваш интерьер.

Комплектация

1. Термогигрометр с крышкой отсека для батареек — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство термогигрометра





На обратной стороне термогигрометра находятся складная ножка для расположения прибора на столе и отверстие, чтобы повесить устройство на стену.

Слева от значения *влажности и температуры* отображены максимальное («*high*») и минимальное («*low*») значение за 24 часа.

Стрелки рядом со значением температуры и влажности показывают *тенденцию* изменения параметра за час:

- стрелка, направленная вверх, показывает повышение значения;
- стрелка, направленная вниз, показывает понижение значения;
- стрелка, направленная вправо, говорит о том, что значение не меняется.

Примечание. Индикатор тенденции температуры меняется при изменении температуры на 1 °C или более, индикатор тенденции влажности — при изменении влажности на 5% или более.

Индикатор влажности показывает качественную характеристику влажности в помещении:

- LOW — низкий уровень влажности ($\leq 40\%$);
- OK — нормальный уровень влажности (41–69%);
- HIGH — высокий уровень влажности ($\geq 70\%$).

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте термогигрометр из коробки и удалите все упаковочные материалы. Протрите корпус устройства сухой или влажной мягкой тканью. Для очистки дисплея используйте специальные средства для очистки экранов.

Использование

Откройте крышку отсека для батареек и установите 2 батарейки типа AAA × 1,5 В. Соблюдайте полярность, указанную внутри отсека для батареек и на самих батарейках. Закройте отсек для батареек крышкой.

После установки батареек термогигрометр включится, на дисплее будут отображаться уровень влажности и температура в помещении.

Повесьте устройство на стену или разложите ножку и поставьте на стол в том помещении, где вы хотите отслеживать показания температуры и влажности. Размещайте термогигрометр на устойчивой горизонтальной поверхности на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.

Для обеспечения точного измерения температуры и влажности размещайте устройство вдали от прямых солнечных лучей и любых источников тепла или вентиляционных отверстий.

Чистка и обслуживание

Протирайте корпус сухой или слегка влажной мягкой тканью. Будьте осторожны при очистке дисплея термогигрометра, используйте специальные средства для очистки экранов.

Не погружайте устройство в воду и не допускайте попадания жидкостей внутрь устройства и в отсек для батареек.



Уход и хранение

Очистьте термогигрометр и вытащите батарейки перед тем, как убрать на хранение. Уберите устройство в пакет или коробку, чтобы избежать попадания пыли. Храните термогигрометр в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Устройство не включается, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Не установлены батарейки типа AAA	Установите батарейки типа AAA в отсек для батареек
Батарейки установлены неправильно или сели	Убедитесь, что батарейки не сели, или возьмите новые батарейки, установите их, соблюдая полярность, указанную внутри отсека для батареек и на батарейках

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: \approx 3 В (2 элемента AAA \times 1,5 В)
2. Класс защиты от поражения электрическим током: III
3. Измерение температуры: от -10 до 70 °С
4. Измерение влажности: 20–95%
5. Размер устройства: $85 \times 21 \times 96$ мм
6. Размер упаковки: $93 \times 29 \times 106$ мм
7. Вес нетто: 0,10 кг
8. Вес брутто: 0,17 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Фучжоу Ютайм Электроник Ко., Лтд. 2/3 Флор, №3 Билдинг, №97, Тайюй Роуд, Цзяньсинь Таун, Цаншань Риджин, Фучжоу, Фуцзянь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных



отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя термометра вследствие попадания жидкостей в корпус или отсек для батареек не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.

Комнатный термогигрометр
КТ-3388

- Используйте только батарейки типа ААА с напряжением 1,5 В для питания устройства. Устанавливайте батарейки, соблюдая полярность, указанную внутри отсека для батареек и на самих батарейках.
- Не рекомендуется использовать мощные или перезаряжаемые батарейки.
- Не смешивайте старые и новые батарейки.
- Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
- Не используйте устройство, если какие-либо части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
- Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
- Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Вытащите батарейки, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
- Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
- Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.



13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
16. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса отсека и в отсек для батареек.
17. Элементы питания в данном устройстве являются непerezаряжаемыми. Если элемент питания исчерпал свой ресурс, замените его и сдайте на утилизацию.

IM-1

Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры





Инфракрасная плита КТ-139

- инфракрасный нагрев
- 5 автоматических программ + ручные настройки
- мощность 2000 Вт

Ручной отпариватель КТ-9108

- 2 в 1: отпаривание и сухая глажка
- ворсовая и тканевая насадки в комплекте
- складная конструкция
- мощность 1500 Вт



Сушилка для овощей и фруктов КТ-1919

- температура сушки 35–70°C с шагом 1°C
- регулировка высоты поддонов
- 5 вместительных поддонов в комплекте
- таймер до 24 часов

Настольная лампа КТ-3326

- 3 уровня яркости
- встроенная RGB-подсветка
- удобная регулировка наклона







Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87